

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power;100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6428 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

**MO6428**

**EN**



1. Power ON/OFF
2. LED charging indicator
3. Micro USB IN

#### **CHARGING THE SPEAKER:**

A full charge is approximately 3 hours and play time is approx. 3 hours if played continuously. Connect the speaker to the USB charging cable to charge.

When the LED indicator is RED, the speaker is charging. The LED indicator goes off when the device is fully charged.

#### **HOW TO USE:**

If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the wireless mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the wireless devices overview of your device. Please select "MO6428" to pair your mobile device with the speaker.

#### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

Do not drop, apply excessive force to the controls, or put heavy objects on top of the speaker.

Do not attempt to repair, disassemble or modify the product. There

are no user-serviceable parts inside this unit.

Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product. Supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7. If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.

Keep speaker away from any heat source.

### **SPECIFICATIONS:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pairing name:          | MO6428         |
| S/N Ratio :            | <80dB          |
| Speaker driver :       | 40mm           |
| Output power:          | 3W             |
| Wireless frequency:    | 1800Hz – 80kHz |
| Battery capacity:      | 300 mAh        |
| Wireless version:      | V5.0           |
| Charging time:         | about 3 hours  |
| Playing time:          | about 3 hours  |
| Transmission distance: | 10m            |

### **DE**



- 1.Netzschalter ON/OFF
- 2.LED Ladeanzeige
- 3.Mikro USB IN

## **AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS:**

Eine vollständige Ladung dauert ca. 3 Stunden und die Spielzeit beträgt ca. 3 Stunden bei kontinuierlicher Wiedergabe. Schließen Sie den Lautsprecher zum Aufladen mit dem USB-Ladekabel an eine Stromquelle (Netzadapter oder Computer) an.

Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, wird der Lautsprecher geladen. Die LED-Anzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

## **ANWENDUNG:**

Wenn Sie Ihr mobiles Gerät mit dem Lautsprecher koppeln möchten, vergewissern Sie sich bitte, dass der Wireless Modus Ihres Geräts eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein-/Ausschalttaste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach wird der Lautsprecher in der Übersicht der wireless Geräte auf Ihrem Gerät angezeigt. Bitte wählen Sie "MO6428", um Ihr mobiles Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln.

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:**

Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen, üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Bedienelemente aus und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Kleine Kinder unter 7 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn ein Gerät von Kindern unter 7 Jahren oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine Beaufsichtigung erforderlich.

Wenn Sie den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie ihn an einem trockenen Ort lagern, der frei von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub ist.

Halten Sie den Lautsprecher von jeder Wärmequelle fern.

## **TECHNISCHE DATEN**

Kopplungsname: MO6428

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| S/N-Verhältnis:       | <80dB          |
| Lautsprecher-Treiber: | 40mm           |
| Ausgangsleistung:     | 3W             |
| Wireless Frequenz:    | 1800Hz - 80kHz |
| Batteriekapazität:    | 300 mAh        |
| Wireless Version:     | V5.0           |
| Aufladezeit:          | ca. 3 Stunden  |
| Abspielzeit:          | ca. 3 Stunden  |
| Übertragungsbereich:  | 10m            |

## **FR**



1. Bouton marche / arrêt
2. Voyant LED indicateur de charge
3. Entrée micro USB

### **RECHARGEMENT DE L'ENCEINTE:**

Le temps de charge complet est de 3 heures pour un temps de lecture d'environ 3 heures si l'enceinte est utilisée en continu.

Connectez le haut-parleur au câble USB pour recharger.

Lorsque le voyant LED est allumé rouge, le haut-parleur est en cours de chargement. Le voyant LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

### **UTILISATION:**

Pour coupler votre appareil mobile avec l'enceinte, assurez-vous que le mode sans fil de votre appareil est activé. Allumez le bouton

marche / arrêt pour coupler l'appareil. Après cela, le haut-parleur sera visible dans la liste des équipements sans fil de votre appareil. Sélectionnez « MO6428 » pour coupler votre appareil mobile avec le haut-parleur.

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ:**

Attention à ne pas faire tomber le haut-parleur, à ne pas appliquer de force excessive sur les boutons de commandes ou poser des objets lourds dessus.

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur dans cet appareil. Les enfants de 7 ans et moins doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent le produit.

Si vous n'utilisez pas l'enceinte pendant de longues périodes, veillez à la ranger dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la poussière et de températures excessives.

Éloignez le haut-parleur de toute source de chaleur.

### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nom d'appareillage:      | MO6428           |
| Rapport Signal / Bruit:  | <80dB            |
| Haut-parleur:            | 40mm             |
| Puissance de sortie:     | 3W               |
| Fréquence sans fil:      | 1800Hz – 80kHz   |
| Capacité de la batterie: | 300 mAh          |
| Version sans fil:        | V5.0             |
| Temps de chargement:     | environ 3 heures |
| Temps de lecture:        | environ 3 heures |
| Distance sans fil :      | 10m              |

---



1. Botón ON/OFF
2. Indicador LED de carga
3. Entrada micro USB

**CARGAR EL ALTAVOZ:**

Una carga completa dura aproximadamente 3 horas y el tiempo de reproducción es de aproximadamente 3 horas si funciona continuamente. Conecte el altavoz al cable de carga USB para cargarlo.

Cuando el indicador LED está en ROJO, el altavoz se está cargando. El LED se apaga cuando el dispositivo esté completamente cargado.

**MODO DE EMPLEO:**

Si quiere emparejar su dispositivo móvil con el altavoz, asegúrese de que el modo inalámbrico de su dispositivo está activado. Encienda el botón de ON/OFF para emparejar el dispositivo. Después de hacerlo, el altavoz será visible en la vista general de dispositivos inalámbricos de su dispositivo. Seleccione "MO6428" para emparejar su dispositivo móvil con el altavoz.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:**

No deje caer, ni pulse con fuerza los botones, ni ponga objetos sobre el altavoz.

No intente reparar, desmontar ni modificar el producto. En el

interior de este aparato no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

Los niños menores de 7 años deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no juegan con el producto. Es necesaria la supervisión cuando los menores de 7 años utilizan o están cerca de cualquier aparato.

Si no utiliza el altavoz durante mucho tiempo, asegúrese de guardarlo en un lugar seco y sin temperaturas extremas, humedad ni polvo.

Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.

### **ESPECIFICACIONES:**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nombre del emparejamiento: | MO6428                  |
| Ratio S/N:                 | <80 dB                  |
| Controlador del altavoz:   | 40 mm                   |
| Potencia de salida:        | 3 W                     |
| Frecuencia inalámbrica:    | 1800 Hz – 80 kHz        |
| Capacidad de la batería:   | 300 mAh                 |
| Versión inalámbrica:       | V5.0                    |
| Tiempo de carga:           | aproximadamente 3 horas |
| Tiempo de reproducción:    | aproximadamente 3 horas |
| Distancia de transmisión:  | 10 m                    |

### **IT**



1. Accensione/spegnimento
2. Indicatore di carica LED
3. Micro USB IN

### **CARICARE LO SPEAKER:**

Una carica completa è di circa 3 ore e il tempo di riproduzione è di ca. 3 ore se riprodotto continuamente. Collegare lo speaker al cavo di ricarica USB per caricare.

Quando l'indicatore LED è ROSSO, lo speaker è in carica.

L'indicatore LED si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

### **UTILIZZO:**

Se desideri associare il tuo dispositivo mobile con lo speaker, assicurati che la modalità wireless sul tuo dispositivo sia attivata. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per associare il dispositivo. Dopo averlo fatto, lo speaker sarà visibile nella panoramica dei dispositivi wireless del tuo dispositivo. Selezionare "MO6428" per associare il dispositivo mobile allo speaker.

### **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:**

Do not drop, apply excessive force to the controls, or put heavy objects on top of the speaker.

Non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto.

All'interno di questa unità non sono presenti parti riparabili dall'utente.

I bambini di età inferiore ai 7 anni devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. La supervisione è necessaria quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini di età inferiore ai 7 anni.

Se non si utilizza lo speaker per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di conservarlo in un luogo asciutto, al riparo da temperature estreme, umidità e polvere.

Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore.

### **SPECIFICHE:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Nome per l'associazione: | MO6428 |
| Rapporto segnale/rumore: | <80dB  |
| Driver speaker           | 0 mm   |
| Potenza in uscita:       | 3W     |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Frequenza senza fili:     | 1800Hz – 80kHz |
| Capacità della batteria:  | 300 mAh        |
| Versione wireless:        | V5.0           |
| Tempo di ricarica:        | circa 3 ore    |
| Tempo di gioco:           | circa 3 ore    |
| Distanza di trasmissione: | 10 m           |

## NL



- 1.Aan/Uit knop
- 2.LED-oplaadindicator
- 3.Micro USB IN

### **HET OPLADEN VAN DE LUIDSPREKER:**

Een volledige lading duurt ongeveer 3 uur en de afspeeltijd is ongeveer 3 uur indien continu afgespeeld. Sluit de luidspreker aan op de USB-oplaadkabel om op te laden.

Als de LED-indicator **ROOD** is, wordt de luidspreker opgeladen.

De LED-indicator gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

### **HOE TE GEBRUIKEN:**

Als u uw mobiele apparaat met de luidspreker wilt koppelen, zorg er dan voor dat de draadloze modus op uw apparaat is ingeschakeld. Schakel de aan/uit-knop in om het apparaat te koppelen. Nadat u dit gedaan heeft zal de speaker zichtbaar zijn in het draadloze apparaten overzicht van uw apparaat. Selecteer "MO6428" om uw mobiele apparaat met de luidspreker te

koppelen.

### **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**

Laat de bedieningselementen niet vallen, oefen er geen overmatige kracht op uit en plaats geen zware voorwerpen op de luidspreker. Probeer het product niet te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Er bevinden zich geen onderdelen in dit toestel die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Jonge kinderen onder de 7 jaar moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen jonger dan 7 jaar.

Als u de luidspreker langere tijd niet gebruikt, dient u deze op een droge plaats op te bergen, vrij van extreme temperatuur, vochtigheid en stof.

Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.

### **SPECIFICATIES:**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Koppel naam:             | MO6428         |
| S/N-verhouding :         | <80dB          |
| Luidspreker bestuurder : | 40mm           |
| Uitgangsvermogen:        | 3W             |
| Draadloze frequentie:    | 1800Hz - 80kHz |
| Batterij vermogen:       | 300 mAh        |
| Draadloze versie:        | V5.0           |
| Opladtid:                | ongeveer 3 uur |
| Speeltijd:               | ongeveer 3 uur |
| Transmissie afstand:     | 10m            |



1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wskaźnik ładowania LED
3. Wejście Micro USB

#### **ŁADOWANIE GŁOŚNIKA:**

Pełne naładowanie trwa około 3 godzin, a czas odtwarzania to około 3 godziny w przypadku ciągłego odtwarzania. Podłącz głośnik do kabla ładującego USB, aby go naładować. Gdy wskaźnik LED jest CZERWONY, głośnik się ładuje. Wskaźnik LED gaśnie, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

#### **JAK UŻYWAĆ:**

Jeśli chcesz sparować urządzenie mobilne z głośnikiem, upewnij się, że w urządzeniu jest włączony tryb bezprzewodowy. Włącz przycisk włączania/wyłączania, aby sparować urządzenie. Po wykonaniu tej czynności głośnik będzie widoczny w przeglądzie urządzeń bezprzewodowych urządzenia. Wybierz „MO6428”, aby sparować urządzenie mobilne z głośnikiem.

#### **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:**

Nie upuszczaj, nie przykładaj nadmiernej siły do elementów sterujących ani nie obciążaj ich przedmioty na głośniku.

Nie próbuj naprawiać, demontować ani modyfikować produktu. Wewnątrz tego urządzenia nie ma części, które mogłyby być

serwisowane przez użytkownika.

Małe dzieci w wieku poniżej 7 lat należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Nadzór jest konieczny, gdy jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci poniżej 7 roku życia.

Jeśli nie używasz głośnika przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur, wilgoci i kurzu.

Trzymaj głośnik z dala od źródeł ciepła.

### **SPECYFIKACJA:**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Nazwa parowania:             | MO6428         |
| Stosunek sygnału do szumu:   | <80dB          |
| Przetwornik głośnika:        | 40mm           |
| Moc wyjściowa:               | 3 W            |
| Częstotliwość bezprzewodowa: | 1800Hz – 80kHz |
| Pojemność baterii:           | 300 mAh        |
| Wersja bezprzewodowa:        | V5.0           |
| Czas ładowania:              | około 3 godzin |
| Czas gry:                    | około 3 godzin |
| Odległość transmisji:        | 10m            |