

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9090 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EC. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9090 LED time display alarm clock



EN

Main features

- Function keys: SET/UP/DOWN
- Time function: display hour and minute, 12/24 hour switchover
- Calendar function: display month and date
- Triple alarms function: daily alarm
- Temperature function: range from 0°C- 50°C (32°F – 122°F), °C/°F switch over
- 3 display modes for option: dP-1, dP-2 and dP-3
- Power saving mode: Activate the LED display by sound control
- Power supply: 3 X AAA (UM-4) Batteries, not included
- Input: DC 5V, 300mA

Please note: It's not allowed to connect the AC adapter with the item when 3 AAA batteries (non-rechargeable batteries) are inside the battery compartment of this item. At the same time, user should disconnect the AC adapter when using battery to operate this item. Product operated under either one option of power supply, not designed for dual power.

Operating instructions

1. After power on, LED turns on with Di sound and enter time display mode.

2. Under time display mode, press SET button to check below in sequence: time – calendar - A1 (=alarm 1) - A2 - A3 - temperature time

3. Under any mode (except temperature mode), press and hold SET button for 2 seconds to enter setting mode, press UP/DOWN button to set the value. Press and hold the buttons to speed up the forward or reverse scanning of the digits.

4. UP key: Under clock, calendar or temperature mode, press UP button to switch to 3 display modes (dP-1, dP-2 and dP-3):

- dP-1 mode: LED alternately display clock, date and temperature, clock display for 10 seconds, date and temperature display for 2 seconds each

- dP-2 mode: Default clock display, set your desired mode and then keep it as display mode.

- dP-3 mode: default clock display, set your desired value and quit then after 15 seconds back to time display.

5. DOWN key: press DOWN button to turn on/off power saving function: --Sd displayed means power saving function off. Press DOWN button to turn on power saving function oNSd will appears on display.

6. When the power saving function is on and without any operation in 10 seconds, the display is off and enter power saving mode, time system keeps working.

7. Under temperature mode, press DOWN button for 2 seconds to switch Celsius and Fahrenheit unit.

Time setting

1. After powered on, the default time is 12:00am (12Hr system).

2. Under time mode: press and hold SET button for 2 seconds, 12 hour format (12 Hr) will appear on display and flash. PM indicator on the top left corner will appear in the afternoon. Press UP/DOWN button to change clock setting display to 24 hour format (24 Hr).

3. Setting the Clock: Press SET button repeatedly to set the time as the following sequence: 12/24hr switchover – hour – minute – quit. Press and hold the UP/DOWN buttons to speed up the forward or reverse scanning of the digits.

4. Under setting mode, without any button operation in 15 seconds, back to time display mode.

Date setting

Under time mode, press SET button to enter date mode.

1. Press and hold SET button for 2 seconds to enter date setting, press SET button repeatedly to set the date as the following sequence: Year – month – day - quit
2. Press and hold the UP/DOWN buttons to speed up the forward or reverse scanning of the digits.
3. Under setting mode, without any button operation in 15 seconds exit automatically.

Alarm setting

Under clock mode, press SET button twice to enter Alarm 1/Alarm 2/Alarm 3 mode, default in display -- A1/-- A 2/ -- A3.

1. Under alarm mode –A1, press UP button repeatedly to turn on or turn off the alarm. When activate –A1, the alarm icon "OnA1" appears on display then enter alarm time display. Press SET button for 2 seconds to enter alarm setting, press SET button repeatedly to set the alarm as the following sequence: Hour - Minute – quit. Press and hold UP/DOWN buttons to speed up the forward or reverse scanning of the digits.
2. Set the –A2 and –A3 as the setting step of –A1.
3. Under setting mode, without any button operation in 15 seconds exit automatically.
4. Alarm will sound for 1 minute when set time is out but the alarm symbol "." will keep on the display; press any button to stop the alarm. The alarm is daily activated.
5. Under setting mode, turn off alarm mode. During setting alarm won't sound.
6. Under alarm mode, without any operation and not under alarm activation status, without any operation in 30 seconds the item enter power saving mode but the time keeps running.

Temperature display

1. After power on, automatically detect the current temperature and update the temperature every 60 seconds.
2. Press DOWN button for 2 seconds to switch Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
3. Under dP-1 mode, automatically alternate display temperature for 2 seconds.

4. Under dP-2 and dP-3 mode, press SET button to switch to temperature display.

DE

Hauptmerkmale:

Funktionstasten: SET/UP/DOWN

Zeitfunktion: Anzeige von Stunden und Minuten, 12/24 Stunden

Kalenderfunktion: Anzeige von Monat und Datum

Dreifachalarmfunktion: täglicher Alarm

Temperaturfunktion: Bereich von 0°C- 50°C (32°F – 122°F), °C/°F Umschaltfunktion

3 Display-Modi zur Option: dP-1, dP-2 und dP-3

Energiesparmodus: Aktivierung des LED-Displays per Sound Kontrolle

Stromversorgung: 3 X AAA (UM-4) Batterien, nicht inklusive

Eingangsleistung: DC 5V, 300mA

Bitte beachten Sie: Es ist nicht erlaubt, das Netzteil mit dem Produkt zu verbinden, wenn sich 3 AAA Batterien (nicht wieder aufladbare Batterien) in dem Gerät befinden. Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, muss der Benutzer den Netzadapter entfernen. Das Gerät arbeitet nur mit einer Stromversorgung, nicht mit Dual Power.

Bedienungsanleitung

1. Nach dem Einschalten schaltet sich das LED mit einem Di-Ton ein und gibt die Zeit an.

2. Im Zeitanzeigemodus die SET - Taste drücken, um unten in dieser Reihenfolge zu prüfen: Zeit - Kalender - A1 (= Alarm 1) - A2 - A3 – Temperatur

3. Drücken Sie in einem beliebigen Modus (außer Temperaturmodus) die SET-Taste für 2 Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen, drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um den Wert einzustellen. Drücken und halten Sie die Tasten, um das Vorwärts- oder Rückwärtsscannen der Ziffern zu beschleunigen.

4. UP-Taste: Unter Uhr-, Kalender- oder Temperaturmodus

drücken Sie die UP-Taste, um in die 3 Anzeigemodi (dP-1, dP-2 und dP-3) umzuschalten:

- dP-1-Modus: LED wechselt abwechselnd zwischen Zeit, Datum und Temperatur, Uhranzeige für 10 Sekunden, Datums- und Temperaturanzeige für jeweils 2 Sekunden
- dP-2-Modus: Standard-Uhranzeige, stellen Sie den gewünschten Modus ein und behalten Sie ihn dann als Anzeigemodus.
- dP-3-Modus: Standard-Uhranzeige, stellen Sie Ihren gewünschten Wert ein und gehen Sie dann nach 15 Sekunden zurück zur Zeitanzeige.

5. DOWN-Taste: Drücken Sie die DOWN-Taste, um die Energiesparfunktion ein- / auszuschalten: --Sd Anzeige bedeutet Stromsparfunktion aus. Drücken Sie die DOWN-Taste, um die Energiesparfunktion einzuschalten. oNSd erscheint auf dem Display.

6. Wenn die Energiesparfunktion eingeschaltet ist, wird nach 10 Sekunden ohne Funktion das Display ausgeschaltet. Das Zeitsystem arbeitet jedoch weiter.

7. Drücken Sie im Temperaturmodus die Taste DOWN für 2 Sekunden, um zwischen der Celsius- und Fahrenheit-Anzeige zu wechseln.

Zeit einstellen

1. Nach dem Einschalten ist die Standardzeit 12:00 Uhr (12 Std. Anzeige).

2. Im Zeitmodus: Halten Sie die SET-Taste für 2 Sekunden gedrückt, 12 Std. Anzeige erscheint im Display und blinkt. PM-Anzeige in der linken oberen Ecke erscheint am Nachmittag. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um die Uhrzeitanzeige auf 24-Stunden-Anzeige (24 Std.) zu ändern.

3. Einstellen der Uhrzeit: Drücken Sie wiederholt die SET-Taste, um die Uhrzeit wie folgt einzustellen: 12 / 24Std. Umschaltung - Stunde - Minute - beenden. Halten Sie die UP / DOWN-Tasten gedrückt, um das Vorwärts- oder Rückwärtsscannen der Ziffern zu beschleunigen.

4. Im Einstellmodus, ohne Bedienung der Taste innerhalb von 15 Sekunden, zurück zum Zeitanzeigemodus.

Datum einstellen

Drücken Sie im Zeitmodus die Taste SET, um den Datumsmodus aufzurufen.

1. Halten Sie die SET-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Datumseinstellung einzugeben. Drücken Sie wiederholt die SET-Taste, um das Datum als folgende Sequenz einzustellen: Jahr - Monat - Tag – beenden
2. Halten Sie die UP / DOWN-Tasten gedrückt, um das Vorwärts- oder Rückwärtsscannen der Ziffern zu beschleunigen.
3. Im Einstellmodus, ohne Bedienung der Taste innerhalb von 15 Sekunden, wird die Anzeige beendet.

Alarm einstellen

Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste SET zweimal, um den Alarm 1 / Alarm 2 / Alarm 3 einzustellen, Standardeinstellung im Display - A1 / - A 2 / - A3.

1. Drücken Sie im Alarmmodus -A1 wiederholt die UP-Taste, um den Alarm einzuschalten oder auszuschalten. Wenn Sie -A1 aktivieren, erscheint das Alarmsymbol "OnA1" auf dem Display und dann die Alarmzeitanzeige. Drücken Sie die SET-Taste für 2 Sekunden, um die Alarmeinstellung aufzurufen. Drücken Sie wiederholt die SET-Taste, um den Alarm wie folgt einzustellen: Stunde - Minute - beenden. Halten Sie die UP / DOWN-Tasten gedrückt, um das Vorwärts- oder Rückwärts-Scannen der Ziffern zu beschleunigen.
2. Stellen Sie Alarmzeiten -A2 und -A3 wie oben für -A1 beschrieben ein.
3. Im Einstellmodus, ohne Bedienung der Taste innerhalb von 15 Sekunden, wird die Anzeige beendet.
4. Der Alarm ertönt für 1 Minute, wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, aber das Alarmsymbol "." bleibt auf dem Display. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen. Der Alarm wird täglich wiederholt.
5. Im Einstellmodus den Alarmmodus ausschalten. Während der Einstellung wird der Alarm nicht ertönen.
6. Im Alarmmodus, ohne jegliche Bedienung und nicht im Alarm-Aktivierungsstatus, wird das Gerät nach 30 Sekunden in den Energiesparmodus gehen, aber die Zeit läuft weiter.

Temperatur Anzeige

1. Nach dem Einschalten automatisch die aktuelle Temperatur ermitteln und die Temperatur alle 60 Sekunden aktualisieren.
2. Drücken Sie die DOWN-Taste für 2 Sekunden, um zwischen Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) zu wechseln.
3. Im dP-1-Modus automatisch die Anzeige der Temperatur für 2 Sekunden wechseln.
4. Drücken Sie im Modus dP-2 und dP-3 die Taste SET, um auf die Temperaturanzeige umzuschalten.

FR

Caractéristiques principales

Fonction des touches: SET / UP / DOWN

Fonction horloge: Affichage heures et minutes, modes 12/24 heures

Fonction Calendrier: Affichage mois et jour

Fonction alarme triple: Alarme quotidienne

Fonction de température: Plage de 0°C à 50°C (32°F - 122°F), modes °C / °F

3 modes d'affichage pour l'option: dP-1, dP-2 et dP-3

Mode économie d'énergie: Activez l'affichage LED par un contrôle sonore

Alimentation: 3 piles AAA (UM-4), non comprises

Entrée: DC 5V, 300mA

Remarque: ne branchez pas l'appareil au secteur lorsque 3 piles AAA (piles non rechargeables) se trouvent dans le compartiment à piles. L'utilisateur doit débrancher l'adaptateur secteur lorsqu'il utilise les piles pour utiliser cet appareil. Produit fonctionnant sous l'une ou l'autre des options d'alimentation, non conçu pour une double alimentation.

Mode d'emploi

1. Après la mise sous tension, le voyant s'allume et un son retentit. L'appareil entre en mode affichage de l'heure.
2. En mode affichage de l'heure, appuyez sur le bouton SET pour vérifier la séquence ci-dessous: heure - calendrier - A1 (= alarme 1) - A2 - A3 - température
3. Sous n'importe quel mode (sauf le mode de température),

appuyez et maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au réglage, appuyez sur la touche HAUT / BAS pour régler la valeur. Appuyez et maintenez les boutons enfoncés pour accélérer le balayage des chiffres vers l'avant ou vers l'arrière.

4. Touche UP: sous le mode horloge, calendrier ou température, appuyez sur la touche UP pour passer à 3 modes d'affichage (dP-1, dP-2 et dP-3):

5. Mode dP-1: la LED affiche alternativement l'horloge, la date et la température, l'affichage de l'horloge pendant 10 secondes, l'affichage de la date et de la température pendant 2 secondes chacune

6. Mode dP-2: affichage de l'horloge par défaut, réglez le mode désiré, puis maintenez-le en mode affichage.

7. Mode dP-3: affichage de l'horloge par défaut, réglez la valeur souhaitée et quittez, après 15 secondes, retour à l'affichage de l'heure.

8. Touche DOWN: appuyez sur la touche DOWN pour activer / désactiver la fonction économie d'énergie:

9. --Sd affiché signifie fonction économie d'énergie désactivée. Appuyez sur la touche DOWN pour activer la fonction économie d'énergie oNSd apparaîtra à l'écran.

10. Lorsque la fonction économie d'énergie est activée et sans aucune opération en 10 secondes, l'affichage s'éteint et entre en mode économie d'énergie, le système de l'horloge continue de fonctionner.

11. En mode température, appuyez sur la touche DOWN pendant 2 secondes pour choisir l'unité Celsius et Fahrenheit.

Réglage de l'heure

1. Après la mise sous tension, l'heure par défaut est 12h00 (système 12Hr).

2. En mode horloge: appuyez et maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes, un format de 12 heures (12 Hr) apparaît sur l'écran et clignote. L'indicateur PM en haut à gauche apparaîtra l'après-midi. Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour changer l'affichage du réglage de l'horloge au format 24 heures (24 heures).

3. Réglage de l'horloge: appuyez plusieurs fois sur la touche SET

pour régler l'heure comme suit: 12/24 heures de commutation - heure-minute - arrêt. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons HAUT / BAS pour accélérer la numérisation vers l'avant ou vers l'arrière.

4. En mode de réglage, sans aucune opération pendant 15 secondes, retour à l'affichage de l'heure.

Réglage de la date

En mode horloge, appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le mode calendrier.

1. Appuyez et maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de la date, appuyez plusieurs fois sur la touche SET pour régler la date comme suit: Année - mois - jour - quitter

2. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons HAUT / BAS pour accélérer la numérisation vers l'avant ou vers l'arrière.

3. En mode de réglage, sans aucune opération pendant 15 secondes, retour à l'affichage de l'heure.

Réglage de l'alarme

En mode horloge, appuyez deux fois sur le bouton SET pour entrer dans le mode Alarme 1 / Alarme 2 / Alarme 3, par défaut dans l'affichage - A1 / - A 2 / - A3.

1. En mode alarme -A1, appuyez plusieurs fois sur la touche HAUT pour allumer ou éteindre l'alarme. Lorsque vous activez -A1, l'icône d'alarme "OnA1" apparaît sur l'écran, puis entrez l'affichage de l'heure de l'alarme. Appuyez sur la touche SET pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage de l'alarme, appuyez plusieurs fois sur la touche SET pour régler l'alarme comme suit: Hour-Minute - quit. Appuyez et maintenez les boutons HAUT / BAS pour accélérer la numérisation vers l'avant ou vers l'arrière.

2. Réglez -A2 et -A3 comme étape de réglage de -A1.

3. En mode de réglage, sans aucune opération pendant 15 secondes, retour à l'affichage de l'heure.

4. L'alarme retentit pendant 1 minute lorsque le temps réglé est éteint, mais le symbole d'alarme "." Continuera à s'afficher; Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. L'alarme est activée quotidiennement.

5. En mode de réglage, éteignez le mode d'alarme. Pendant le

réglage, l'alarme ne retentit pas.

6. En mode alarme, en cas de désactivation de l'alarme, sans opération pendant 30 secondes, l'élément entre en mode économie d'énergie mais l'horloge continue de fonctionner.

Affichage de la température

1. Après la mise sous tension, l'appareil détecte automatiquement la température et la met à jour toutes les 60 secondes.
2. Appuyez sur la touche DOWN pendant 2 secondes pour choisir Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
3. Sous le mode dP-1, alternance automatique de l'affichage de la température toutes les 2 secondes.
4. Dans le mode dP-2 et dP-3, appuyer sur le bouton SET pour passer à l'affichage de la température.

ES

Principales funciones

Botón función: SET/UP/DOWN

Función Time: muestra la hora y los minutos, 12/24 horas ajustables.

Función calendario: muestra el mes y la fecha

Función alarma triple: alarma diaria

Función de temperatura: rango entre 0°C - 50°C (32°F – 122°F), °C/°F ajustable

3 modos de pantalla: dP-1, dP-2 and dP-3

Modo de ahorro de energía: Active la pantalla LED por control de sonido

Alimentación: 3 X AAA (UM-4) Baterías, no incluidas

entrada: DC 5V, 300mA

Nota: No está permitido conectar el adaptador de corriente cuando las 3 pilas 3 AAA estén insertadas (no recargables). Al mismo tiempo, el usuario tiene que desconectar el adaptador de corriente y operar con las pilas, no está preparado para utilizar las 2 fuentes al mismo tiempo.

Instrucciones de funcionamiento

1. Después del encendido, la pantalla se encenderá, con un sonido "Di" y se mostrará la pantalla con la hora.
2. En la pantalla de la hora, presione el botón SET para cambiar la secuencia: hora – calendario - A1 (=alarma 1) - A2 - A3 - temperatura
3. En cualquier modo (excepto el de temperatura), presione y mantenga presionado el botón SET por 2 segundos para seleccionar el modo, presione UP/DOWN para seleccionar el modo, mantenga presionado para acelerar la selección.
4. Botón UP: en el modo reloj, calendario o temperatura, presione el botón UP para alternar entre 3 modos (dP-1, dP-2 and dP-3):
 - modo dP-1: la pantalla LED mostrará alternativamente el reloj, fecha y temperatura, el reloj se mostrará por 10 segundos, fecha y temperatura se mostrará durante 2 segundos cada uno.
 - modo dP-2: Pantalla de reloj predeterminada, ponga el modo que desee para que quede fijo.
 - modo dP-3: Pantalla de reloj predeterminada, ponga el modo que desee para que se vaya alternando cada 15 segundos, y vuelva a la pantalla principal.
5. Botón DOWN: presione DOWN para poner en on/off la función de ahorro de energía. --Sd en la pantalla, significa que la función ahorro está off. Presione otra vez DOWN para activar la función, el logo oNSd aparecerá en la pantalla.
6. Cuando la función de ahorro de energía está activada, y no hay actividad durante 10 segundos, la pantalla se apaga y el modo se activa, el aparato continuará funcionando.
7. En el modo temperatura, presione el botón DOWN por 2 segundos, para alternar entre Celsius y Fahrenheit.

Ajuste del reloj

1. Cuando esté activado, la hora por defecto es 12:00am (en el sistema 12Hr).
2. En el modo reloj: presione y mantenga presionado el botón SET por 2 segundos, el formato de 12 horas (12 Hr) aparecerá en la pantalla y parpadeará. El indicador PM en la parte superior izquierda, aparecerá cuando esté en la tarde. Presione UP/DOWN para cambiar el reloj para alternar entre los modos 12h y 24h.
3. Ajustando el reloj: Presione el botón SET varias veces para cambiar la secuencia: modo 12/24hr – hora – minuto – salir.

Presione y mantenga presionado UP/DOWN para acelerar la selección.

4. En el modo ajuste. Si no hay actividad en 15 segundos, la pantalla vuelve a mostrar la hora.

Ajuste de fecha

En el modo reloj Presione el botón SET para entrar en el modo fecha.

1. Presione y mantenga presionado el botón SET por 2 segundos para entrar a ajustar la fecha, presionando SET repetidamente para cambiar en la secuencia: Año, mes, día, salir.

2. Presione y mantenga presionado UP/DOWN para acelerar la selección.

3. En el modo ajuste, si no hay actividad durante 15 segundos, saldrá del modo automáticamente.

Ajuste de alarma

En el modo reloj, presione el botón SET 2 veces para entrar en los modos Alarma 1/Alarma 2/Alarma 3, por defecto es -- A1/-- A 2/ -- A3.

1. En el modo alarma –A1, presione el botón UP varias veces para activar o desactivar la alarma. Cuando esté activada, aparecerá el icono "OnA1". Presione SET por 2 segundos para confirmar la alarma, presione varias veces para ajustar en la siguiente secuencia: Hora - Minuto – salir. Presione y mantenga presionado UP/DOWN para acelerar la elección.

2. Ajuste las alarmas –A2 y –A3 de la misma forma que la –A1.

3. En el modo ajuste, volverá a mostrar la hora si no hay actividad durante 15 segundos.

4. Alarma sonará por 1 minuto cuando haya el símbolo "." Se mantendrá en la pantalla, presione cualquier botón para parar la alarma, la alarma se activará diariamente.

5. En el modo ajuste, apague la alarma, la alarma no sonará cuando esté en el ajuste.

6. En el modo alarma, si no hay ninguna actividad durante 30 segundos, el aparato entrará automáticamente en el modo horro de energía, pero el reloj seguirá funcionando.

Temperatura

1. Después del encendido, el aparato detecta la temperatura automáticamente, y la actualiza cada 60 segundos.
2. Presione DOWN por 2 segundos para alternar entre Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
3. En el modo dP-1, se alterna automáticamente cada 2 segundos.
4. En el modo dP-2 y dP-3, presione el botón SET para alternar a la pantalla de temperatura.

IT

Caratteristiche principali

Pulsanti Funzioni: SET/UP/DOWN

Funzione Ora: display ora e minuti, formato ora 12/24

Funzione Calendario: display mese e data

Funzione tripla sveglia: giornaliera

Funzione temperatura: range da 0°C- 50°C (32°F – 122°F), formato gradi °C/°F

3 modalità display: dP-1, dP-2 e dP-3

Risparmio energia: Attivare il display LED display tramite suono

Alimentazione: 3 Batterie AAA (UM-4), non incluse.

Input: DC 5V, 300mA

Nota: non connettere l'adattatore AC all'apparecchio quando sono in uso le batterie (non ricaricabili). Rimuovere le batterie o il caricatore AC.

Il prodotto infatti non è costruito per la doppia alimentazione in contemporanea, ma ne permette una alla volta.

Istruzioni

1. Dopo l'accensione, il Led si accende visualizzando l'ora e si sente un suono.
2. In modalità display, premere il pulsante SET per avere questa sequenza: ora – calendario - A1 (=sveglia 1) - A2 - A3 - temperatura
3. A partire da qualsiasi modalità ad eccezione di quella "temperature", premere il pulsante SET per due secondi per entrare in impostazioni e premere UP/DOWN per impostare i valori. Tenendo premuto questi pulsanti aumenta la velocità di scorrimento dei valori.

4. Pulsante UP: in modalità orologio, calendario o temperature, premere UP per passare in 3 diverse modalità (dP-1, dP-2 and dP-3):

- dP-1: il LED mostra in alternanza orologio per 10 secondi, data e temperatura per 2 secondi. .
- dP-2: Mostra sempre l'ora.
- dP-3: mostra l'ora, poi il valore desiderato e impostato e dopo 15 secondi nuovamente l'ora.

5. Pulsante DOWN: premere DOWN per accendere o spegnere la funzione di risparmio di energia – se visualizzate Sd significa che il risparmio di energia è disattivato. Premere nuovamente DOWN per riattivarla, il display mostra oNSd.

6. Quando il risparmio energia è attivo e non si compie alcuna operazione entro 10 secondi, il display si spegne mantenendo la modalità risparmio energia ma continua a funzionare.

7. In modalità temperatura, premere DOWN per 2 secondi per passare da gradi Celsius a Fahrenheit.

Impostare l'ora

1. Dopo l'accensione, l'ora mostrata di default è 12:00am (Sistema 12Hr).

2. In modalità orologio: premere SET per 2 secondi, il formato a 12 ore comparirà lampeggiando sul display. Dopo le 12 compare il simbolo PM. Premere i pulsanti UP/DOWN per modificare le impostazioni dell'orologio nel formato 24 ore.

3. Impostazione dell'orologio: Premere il pulsante SET ripetutamente per impostare l'ora secondo la sequenza seguente: 12/24hr switchover – ore – minuti – pausa. Tenere premuto UP/DOWN per aumentare la velocità di scorrimento di queste voci.

4. In modalità impostazione, verrà visualizzata nuovamente l'ora se non viene premuto alcun pulsante entro 15 secondi.

Impostare la data

In modalità ora, premere il pulsante SET per passare in modalità data.

1. Tenere premuto il pulsante SET per due secondi per entrare in modalità impostazione data, premere SET ripetutamente per impostare la data secondo questa sequenza: anno – mese – giorno – pausa

2. Tenere premuto UP/DOWN per aumentare la velocità di scorrimento di questi valori.
3. Si uscirà da questa modalità se non viene premuto alcun pulsante per 15 secondi.

Impostare la sveglia

In modalità orologio premere due volte SET per entrare in Sveglia1/2/3, il display di default è -- A1/-- A 2/ -- A3.

1. In modalità A1, premere UP ripetutamente per accendere o spegnere la sveglia. Quando è attiva la sveglia A1 compare l'icona "OnA1" sul display. Premere SET per due secondi per entrare nelle impostazioni della sveglia e poi premere ripetutamente per impostare secondo questa sequenza: ore – minuti – pausa.
2. Impostare le sveglie A2 e A3 come descritto sopra per la A1.
3. Si uscirà da questa modalità se non viene premuto alcun pulsante per 15 secondi.
4. La sveglia suona per un minuto all'ora impostata ma il simbolo "." Resta visibile sul display; premere un pulsante qualsiasi per fermare la sveglia.
5. In modalità impostazioni, disattivando la sveglia questa non suonerà più.
6. In modalità sveglia, se non viene eseguita alcuna operazione e non ci sono sveglie attive, l'apparecchio entra automaticamente in risparmio energia se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi.

Visualizzare la temperature

1. Dopo aver acceso l'apparecchio, questo rileverà automaticamente la temperature attuale e si aggiornerà ogni 60 secondi.
2. Premere il pulsante DOWN per 2 secondi per passare da gradi Celsius (°C) a Fahrenheit (°F).
3. In modalità dP-1, viene visualizzata in alternanza la temperature ogni 2 secondi.
4. In modalità dP-2 e dP-3, premere il pulsante SET per visualizzare la temperatura.

Belangrijkste functies

Functietoesten:	SET/UP/DOWN
Tijd:	display uur en minuten, omschakeling tussen 12/24 uren
Kalender:	display maand en datum
3 alarmtijden:	dagelijks alarm
Temperatuur:	reeks van 0°C- 50°C (32°F – 122°F), omschakeling tussen °C/°F
3 scherminstellingen:	dP-1, dP-2 and dP-3
Energiebespaarmodus:	Activeer het LED display door geluidscontrole
Stroomvoorziening:	3 X AAA (UM-4) Batterijen, niet bijgevoegd
Input:	DC 5V, 300mA

Let op: Het is niet toegestaan de AC adapter te gebruiken, indien de 3 AAA batterijen in het batterijenvakje zitten. Omgekeerd, zorg ervoor dat de AC Adapter verwijderd is wanneer de luidspreker op de batterijen werkt.

De luidspreker werkt dus alleen met een van beide stroomvoorzieningen, het is niet geschikt voor dual power.

Gebruikersinstructies

1. Nadat u de luidspreker aan heeft gezet, gaan de LED lampjes aan, hoort u een geluid (Di) en de tijdsmodus verschijnt.
2. Druk op de SET knop in de tijdsmodus, u ziet nu in volgorde de weergave voor: tijd – kalender - A1 (=alarm 1) - A2 - A3 – temperatuur – tijd
3. In elke modus (behalve de temperatuurmodus), houdt u de SET knop 2 seconden ingedrukt om naar de instellingsmodus te gaan, druk op de UP/DOWN knop om de waarden in te stellen. Indien u de knop ingedrukt houdt kunt u versneld vooruit en achteruit de waarden instellen.
4. UP knop: in de klok-, kalender- of temperatuurmodus drukt u op de UP knop om te wisselen van naar 1 van de 3 displays (dP-1, dP-2 en dP-3):
 - dP-1 modus: tijd, datum en temperatuur worden afwisselend getoond. De tijd verschijnt 10 seconden lang, de datum en de temperatuur elk 2 seconden.
 - dP-2 modus: standaard staat de tijdsmodus ingesteld, stel de

gewenste waarde in. De nieuwe waarde wordt getoond.

- dP-3 modus: standaard staat de tijdsmodus ingesteld, stel de gewenste waarde in. Na 15 seconden gaat het display terug naar de tijdsmodus.

5. DOWN knop: druk op de DOWN knop om de energiebespaarmodus aan of uit te zetten: --Sd in het display betekent dat de energiebespaarmodus uit staan. Druk op de DOWN knop om de energiebespaarmodus aan te zetten, oNSd verschijnt in het display.

6. De energiebespaarmodus gaat werken zodra er 10 seconden geen enkele actie is geweest. Het display gaat uit, maar de tijd blijft werken.

7. In de temperatuurmodus kunt u kiezen tussen vermelding van de temperatuur in Celsius of Fahrenheit door 2 seconden op de DOWN knop te drukken.

Tijdsinstelling

1. Zodra het apparaat aangezet wordt, verschijnt de standaard ingestelde tijd van 12:00AM (12-uursnotatie).

2. In de tijdsinstellingsmodus drukt u 2 seconden op de SET knop, de 12-uursnotatie verschijnt knipperend. In de linkerbovenhoek ziet u de notatie PM verschijnen voor de middaguren. Druk op de UP/DOWN knop om de tijdsnotatie naar 24-uur te zetten.

3. Tijd instellen: Druk herhaaldelijk op de SET knop om de tijd in te stellen: 12/24uurs tijdsnotatie – uur – minuten – sluit. Houdt de UP/DOWN knop ingedrukt om versneld voorwaarts of achterwaarts te gaan.

4. Indien er 15 seconden geen knop wordt ingedrukt gaat de display terug naar de tijdsweergave.

Datuminstelling

Druk op de SET knop in de tijdsmodus om naar de datuminstelling te gaan.

Druk 2 seconden op de HOLD knop om naar de instelling te gaan, druk op herhaaldelijk op SET om de datum in te stellen, volgorde: Jaar – Maand – Dag - Einde

1. Houd de UP/DOWN knop ingedrukt om het instellen te versnellen.

2. Indien er 15 seconden lang geen knop wordt ingedrukt wordt

het menu automatisch verlaten.

Alarminstelling

Druk tweemaal op de SET knop in de tijdsmodus om Alarm 1/Alarm 2/Alarm 3 in te stellen. Deze worden getoond in het display als -- A1/-- A 2/ -- A3.

1. Selecteer --A1, druk herhaaldelijk op de UP knop om het alarm aan of uit te zetten. Wanneer het --A1 geactiveerd is ziet u in het display icoontje "OnA1". Druk 2 seconden op de SET knop om naar het alarmmenu te gaan, druk herhaaldelijk op de SET knop voor het instellen van de juiste alarmtijd, volgorde: Uur - Minuten - Einde. Houd de UP/DOWN knop ingedrukt om het instellen te versnellen.
2. Alarm --A2 en --A3 stelt u op dezelfde manier in hierboven beschreven voor alarm --A1.
3. Indien er 15 seconden lang geen knop wordt in gedrukt wordt het menu automatisch verlaten.
4. Zodra de ingestelde alarmtijd wordt bereikt zal het alarm 1 minuut afgaan. Het alarmsymbool "." blijft in het display staan; druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.
5. Wanneer het alarm uit staat, zal deze niet afgaan indien de ingestelde tijd bereikt wordt.
6. Indien er 30 seconden lang geen knop wordt in gedrukt wordt het menu automatisch verlaten.

Temperatuurdisplay

1. Zodra het apparaat aangezet wordt, zal het automatisch de actuele temperatuur weergeven en elke 60 seconden verversen.
2. Druk 2 seconden op de DOWN knop om te schakelen tussen graden Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
3. In de dP-1 displaymodus, het display wisselt elke 2 seconden tussen de tijd- en het temperatuurdisplay
4. In de dP-2 en dP-3 displaymodus, druk op de SET knop om over te schakelen naar de het temperatuurdisplay.

PL

Opis

Przyciski funkcyjne: SET / UP / DOWN

Funkcja zegara: wyświetlanie godziny i minuty, przełączanie 12/24 godzin

Funkcja kalendarza: wyświetlanie miesiąca i daty

Alarm: dzienny alarm

Funkcja temperatury: zakres od 0°C do 50°C (32°F - 122°F), przełącznik °C / °F

3 tryby wyświetlania dla opcji: dP-1, dP-2 i dP-3

Tryb oszczędzania energii: Aktywuj wyświetlacz LED za pomocą sterowania dźwiękiem

Zasilanie: 3 baterie AAA (UM-4), nie dołączone

Wejście: DC 5V, 300mA

Uwaga: Nie wolno podłączać zasilacza sieciowego do produktu, gdy w ładowarce znajdują się 3 baterie AAA.

Produkt używany w jednej z opcji zasilania, nie przeznaczony do podwójnej mocy.

Instrukcja obsługi:

1. Po włączeniu dioda LED włącza się z dźwiękiem Di i urządzenie wchodzi w tryb wyświetlania czasu.
2. W trybie wyświetlania czasu nacisnąć przycisk SET w celu sprawdzenia w kolejności: czas - kalendarz - A1 (= alarm 1) - A2 - A3 – temperatura - czas
3. W dowolnym trybie (za wyjątkiem trybu temperatury) naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SET, aby wejść w tryb ustawień, naciśnij przycisk UP/DOWN, aby ustawić wartość. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby przyspieszyć przewijanie cyfr do przodu lub do tyłu.
4. Przycisk UP: W trybie zegara, kalendarza lub temperatury naciśnij przycisk UP, aby przełączyć na 3 tryby wyświetlania (dP-1, dP-2 i dP-3):
 - tryb dP-1: kolejno na przemian wyświetlane są zegar, data i temperatura, wyświetlanie zegara przez 10 sekund, daty i temperatury przez 2 sekundy
 - tryb dP-2: domyślne wyświetlanie zegara, ustaw żądany tryb, a następnie zachowaj go jako tryb wyświetlania.
 - Tryb dP-3: domyślne wyświetlanie zegara, ustaw pożądaną wartość i wyjdź, po 15sek. nastąpi wyświetlanie czasu.
5. Przycisk DOWN: nacisnąć przycisk DOWN, aby włączyć /

wyłączyć funkcję oszczędzania energii: - Wyświetlony Sd oznacza wyłączenie funkcji oszczędzania energii. Naciśnij przycisk DOWN, aby włączyć funkcję oszczędzania energii, oNSd pojawi się na wyświetlaczu.

6. Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona i występuje brak jakiejkolwiek operacji przez 10 sekund, wyświetlacz wyłączy się i przejdzie do trybu oszczędzania energii, funkcja czasu działa.

7. W trybie temperatury nacisnąć przycisk DOWN przez 2 sekundy, aby przełączyć jednostki Celsjusza i Fahrenheita.

Ustawianie czasu

1. Po włączeniu, domyślnym czasem jest godzina 12:00 (system 12h).

2. W trybie czasu: nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się 12 godzinny format (12 h) i zacznie migać. Wskaźnik PM w lewym górnym rogu pojawi się po południu. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby zmienić ustawienie zegara na format 24-godzinny (24 godz.).

3. Ustawianie zegara: Naciśnij kilkakrotnie przycisk SET, aby ustawić czas w następującej kolejności: Przełączanie 12/24 godzin - godzina - minuta - zakończenie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski UP/DOWN, aby przyspieszyć przewijanie cyfr do przodu lub do tyłu.

4. W trybie ustawień, bez wykonania żadnej operacji przez 15 sekund następuje automatyczny powrót do trybu wyświetlania czasu.

Ustawienia daty

W trybie czasu naciśnij przycisk SET, aby przejść do trybu daty.

1. Naciśnij przycisk SET przez 2 sekundy, aby wprowadzić ustawienie daty, naciśnij kilkakrotnie przycisk SET, aby ustawić datę w następującej kolejności: Rok - miesiąc - dzień - zamknij

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski UP/DOWN, aby przyspieszyć przewijanie cyfr do przodu lub do tyłu.

3. W trybie ustawień, bez wykonania żadnej operacji przez 15 sekund następuje automatyczne wyjście.

Ustawienia alarmu

W trybie zegara naciśnij dwukrotnie przycisk SET, aby wejść w

tryb alarmu 1 / alarm 2 / alarm 3, domyślnie na wyświetlaczu - A1 / - A2 / - A3.

1. W trybie alarmu -A1 naciśnij kilkakrotnie przycisk UP, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Po aktywacji -A1, na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu "OnA1", po czym wpisz czas wyświetlania alarmu. Naciśnij przycisk SET przez 2 sekundy, aby wejść w ustawienia alarmu, kilkakrotnie naciskaj przycisk SET, aby ustawić alarm w następującej kolejności: Godzina - Minuta - zakończenie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski UP/DOWN, aby przyspieszyć przewijanie cyfr do przodu lub do tyłu.

2. Ustawić -A2 i -A3 jako krok ustawienia -A1.

3. W trybie ustawiania bez jakiegokolwiek wciśnięcia przycisku przez 15 sekund nastąpi automatyczne wyjście.

4. Po upływie ustawionej godziny alarm zacznie migać przez 1 minutę, ale na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu "." Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm. Alarm jest codziennie aktywny.

5. W trybie ustawień wyłącz tryb alarmu. Podczas ustawiania alarmu nie będzie słychać dźwięku.

6. W trybie alarmowym, ale nie w stanie aktywacji alarmu, brak jakiegokolwiek działania w ciągu 30 sekund, spowoduje włączenie trybu oszczędzania energii.

Wyświetlanie temperatury

1. Po włączeniu, urządzenie automatycznie wykrywa bieżącą temperaturę i aktualizuje temperaturę co 60 sekund.

2. Naciśnij przycisk DOWN przez 2 sekundy, aby przełączyć jednostki Celsjusza (°C) / Fahrenheita (°F).

3. W trybie dP-1 automatycznie przełącza wyświetlanie temperatury na 2 sekundy.

4. W trybie dP-2 i dP-3 naciśnij przycisk SET, aby przełączyć na wyświetlacz temperatury.