

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO8442 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2004/1935/EC. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO8442

EN

This product may emit a scent when it is new. Handwash and dry thoroughly before use.

Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.

This product is not microwave safe.

This product is suitable for the dishwasher up to max. 70 degrees.

DE

Wenn das Produkt neu ist, kann es einen Geruch abgeben. Nur von Hand reinigen und gründlich vor der Anwendung abtrocknen. Reinigen Sie es nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln, verwenden Sie keine bleich- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Dieses Produkt ist nicht mikrowellengeeignet.

Dieses Produkt kann in der Spülmaschine bis zu 70°C gereinigt werden

FR

Ce produit peut émettre un parfum lorsqu'il est neuf. Laver à la main et sécher soigneusement avant utilisation.

Nettoyez avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement, n'utilisez pas de détergents contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

Ce produit ne va pas au micro-ondes.

Ce produit peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 70 degrés maximum.

ES

Este producto puede emitir olores cuando es nuevo. Lávelo a mano y séquelo bien antes de usar.

Límpielo únicamente con agua tibia y detergentes suaves; no use detergentes que contengan lejía o cloro.

Este producto no es apto para microondas.

Este producto se puede lavar en el lavavajillas hasta máx. 70 grados.

IT

Questo prodotto può emettere un odore quando è nuovo. Si consiglia di lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire utilizzando solo acqua calda e detersivi delicati, non utilizzare detersivi contenenti candeggina o cloro.

Questo prodotto non è utilizzabile al microonde.

Questo prodotto può essere lavastoviglie fino a massimo 70 gradi.

NL

Dit product kan een nieuwe geur afgeven. Voor gebruik met de hand wassen en drogen.

Reinig alleen met warm water en milde schoonmaakmiddelen, gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of chloor bevatten.

Dit product is niet magnetronbestendig.

Dit product kan in de vaatwasser tot max. 70 graden.

PL

Ten produkt może emitować zapach, gdy jest nowy. Przed użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć.

Myj tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używaj detergentów zawierających wybielacz lub chlor.

Ten produkt nie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej.

Ten produkt nadaje się do mycia w zmywarce (max. 70 stopni).