

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6389 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6389

EN

Specification:

wireless Version:	V5.0
Battery:	Lithium-Polymer / 500mAh
Speaker Output:	3W
Operating distance:	10m

Twin Mode (2 Speakers)

- Slide the power switch to turn on the speakers. The blue LED indicator will flash.
- Wait for the two speakers to pair. There will be a voice, and the blue LED indicator will flash synchronously. Now, the two speakers are connected to each other.
- Turn on your device and make sure the wireless function is activated.
- Search for " MO6389 " on your device's wireless list and select it to pair, and the blue LED indicator will illuminate.
- You can now play music from your device and it will play through the speaker.

Note: The two speakers will pair automatically when turned on.

Single Mode (One Speaker)

- Slide the power switch to turn on one speaker. The blue LED indicator will flash.
- Turn on your device and make sure the wireless function is activated.
- Search for " MO6389 " on your device's wireless list and select it to pair, and the blue LED indicator will illuminate.
- You can now play music from your device and it will play through the speaker.

Attention:

- The phone call could be interfered with high frequency electromagnetism. Avoid use of this product under high frequency environment.
- Wireless is a bidirectional transmitting protocol; transmitting distance is highly related to the audio player.
- When the speaker cannot be connected, please delete the rest of the wireless devices name on the list of user's computer / mobile phone. Then, follow the steps in operation instructions.
- If you do not use the speaker for long periods, please store it in dry place, keep away from high temperature and humid conditions.
- Keep speaker away from any heat source.
- This is not a toy, not suitable for children.

DE

Technische Daten:

Wireless Version:	V5.0
Batterie:	Lithium-Polymer / 500mAh
Lautsprecher Ausgang:	3W
Betriebsreichweite:	10m

Twin Modus (2 Lautsprecher)

- Betätigen Sie den Ein/Ausschalter, um die Lautsprecher einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt.
- Warten Sie, bis die beiden Lautsprecher gekoppelt sind. Es ertönt eine Ansage, und die blaue LED-Anzeige blinkt synchron, wenn beide Lautsprecher miteinander verbunden sind
- Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion aktiviert ist.
- Suchen Sie in der Wireless-Liste Ihres Geräts nach "MO6389" und wählen Sie es für die Kopplung aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED-Anzeige auf.
- Sie können nun Musik von Ihrem Gerät abspielen, die dann über die Lautsprecher wiedergegeben wird.

Hinweis: Die beiden Lautsprecher werden beim Einschalten automatisch gekoppelt.

Single Modus (1 Lautsprecher)

- Betätigen Sie den Ein/Ausschalter, um einen Lautsprecher einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt.
- Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion aktiviert ist.
- Suchen Sie in der Wireless-Liste Ihres Geräts nach "MO6389" und wählen Sie es für die Kopplung aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED-Anzeige auf.
- Sie können nun Musik von Ihrem Gerät abspielen, die dann über den Lautsprecher wiedergegeben wird.

Achtung!

- Das Telefongespräch könnte durch Hochfrequenz-Elektromagnetismus gestört werden. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in einer Hochfrequenzumgebung.
- Wireless ist ein bidirektionales Übertragungsprotokoll; die Übertragungsdistanz hängt stark vom Audio-Player ab.
- Wenn der Lautsprecher nicht verbunden werden kann, löschen Sie bitte die restlichen Wireless Geräte in der Liste Ihres Computers/Handys. Befolgen Sie dann die Schritte in der Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie ihn bitte an einem trockenen Ort auf und

FR

Caractéristiques:

Version sans fil :	V5.0
Batterie :	Lithium-Polymère / 500mAh
Sortie haut-parleur :	3 W
Distance de fonctionnement :	10m

Mode jumeau (2 haut-parleurs)

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer les haut-parleurs. L'indicateur LED bleu clignote.
- Attendez que les deux haut-parleurs soient jumelés. Vous entendez une voix et l'indicateur LED bleu clignote de manière synchrone. Maintenant, les deux haut-parleurs sont connectés l'un à l'autre.
- Allumez votre appareil et assurez-vous que la fonction sans fil est activée.
- Recherchez " MO6389 " dans la liste sans fil de votre appareil et sélectionnez-le pour le coupler. Le voyant LED bleu s'allume.
- Vous pouvez maintenant lire de la musique à partir de votre appareil et elle est diffusée via les haut-parleurs.

Remarque : les deux haut-parleurs s'apparieront automatiquement lorsqu'ils seront allumés.

Mode unique (un haut-parleur)

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer un haut-parleur. L'indicateur LED bleu clignote.
- Allumez votre appareil et assurez-vous que la fonction sans fil est activée.
- Recherchez " MO6389 " dans la liste sans fil de votre appareil et sélectionnez-le pour le coupler. Le voyant LED bleu s'allume.
- Vous pouvez maintenant lire de la musique à partir de votre appareil et elle est diffusée via le haut-parleur.

Attention:

- Les appels téléphoniques pourraient être perturbés par l'électromagnétisme haute fréquence. Évitez d'utiliser ce produit dans un environnement à haute fréquence.
- Le sans fil est un protocole de transmission bidirectionnel ; la distance de transmission est fortement liée au lecteur audio.
- Si le haut-parleur ne se connecte pas, supprimez-le de la liste des appareils connectés à l'ordinateur/téléphone mobile de l'utilisateur. Ensuite, suivez les étapes des instructions d'utilisation.

- Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant de longues périodes, veuillez le ranger dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et des conditions humides.
- Éloignez le haut-parleur de toute source de chaleur.
- Ce n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants.

ES

Especificaciones:

Versión inalámbrica:	V5.0
Batería:	Polímero de litio/ 500mAh
Salida del altavoz:	3W
Distancia de funcionamiento:	10m

Modo doble (2 altavoces)

- Desliza el interruptor de encendido para encender los altavoces. El indicador LED azul parpadeará.
- Espere a que los dos altavoces se emparejen. Se escuchará una voz y el indicador LED azul parpadeará de forma sincronizada. Ahora, los dos altavoces están conectados entre sí.
- Encienda su dispositivo y asegúrese de que la función inalámbrica está activada.
- Busca " MO6389 " en la lista de dispositivos inalámbricos y selecciónalo para emparejarlo, y el indicador LED azul se iluminará.
- Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y se reproducirá a través del altavoz.

Nota: Los dos altavoces se emparejarán automáticamente cuando se enciendan.

Modo individual (un altavoz)

- Desliza el interruptor de encendido para encender un altavoz. El indicador LED azul parpadeará.
- Encienda su dispositivo y asegúrese de que la función inalámbrica está activada.

- Busca " MO6389 " en la lista de dispositivos inalámbricos y selecciónalo para emparejarlo, y el indicador LED azul se iluminará.
- Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y se reproducirá a través del altavoz.

Atención:

- La llamada telefónica podría sufrir interferencias con el electromagnetismo de alta frecuencia. Evite el uso de este producto en entornos de alta frecuencia.
- La conexión inalámbrica es un protocolo de transmisión bidireccional; la distancia de transmisión está muy relacionada con el reproductor de audio.
- Si no se puede conectar el altavoz, borre el resto de los dispositivos inalámbricos de la lista del ordenador/teléfono móvil del usuario. A continuación, siga los pasos de las instrucciones de funcionamiento.
- Si no utiliza el altavoz durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seco, lejos de las altas temperaturas y de la humedad.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- No es un juguete, no es apto para niños.

IT

Specifiche:

Versione senza fili:	V5.0
Batteria:	polimeri di litio / 500 mAh
Uscita speaker:	3W
Distanza operativa:	10 m

Modalità doppia (2 speaker)

- Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere gli speaker. L'indicatore LED blu lampeggerà.
- Attendere che i due speaker si associno. Si sentirà un segnale acustico e l'indicatore LED blu lampeggerà in modo sincrono. Gli speaker sono associati.

- Accendere il dispositivo e assicurarsi che la funzione wireless sia attivata.
- Cercare "MO6389" nell'elenco wireless del dispositivo e selezionarlo per l'associazione, l'indicatore LED blu si illuminerà.
- Ora si può riprodurre musica dal dispositivo tramite lo speaker.
- **Nota:** i due speaker si assoceranno automaticamente all'accensione.

Modalità singola (uno speaker)

- Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere un lo speaker. L'indicatore LED blu lampeggerà.
- Accendere il dispositivo e assicurarsi che la funzione wireless sia attivata.
- Cercare "MO6389" nell'elenco wireless del dispositivo e selezionarlo per l'associazione, l'indicatore LED blu si illuminerà.
- Ora si può riprodurre musica dal dispositivo tramite lo speaker.

Attenzione:

- La telefonata potrebbe essere disturbata da elettromagnetismo ad alta frequenza. Evitare l'uso di questo prodotto in ambienti ad alta frequenza.
- Il Wireless è un protocollo di trasmissione bidirezionale; la distanza di trasmissione è strettamente correlata al lettore audio.
- Quando non è possibile connettere lo speaker eliminare il nome del resto dei dispositivi wireless dall'elenco del computer/telefono cellulare dell'utente. Quindi, seguire i passaggi nelle istruzioni per l'uso.
- Se non si utilizza lo speaker per lunghi periodi, conservarlo in un luogo asciutto, lontano da temperature elevate e condizioni di umidità.
- Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Questo non è un giocattolo, non è adatto ai bambini.

NL

Specificatie:

Draadloos Versie:	V5.0
Batterij:	Lithium-Polymer / 500mAh
Luidspreker uitgang	3W
werkingsafstand:	10m

Twin modus (2 luidsprekers)

- Verschuif de aan/uit-schakelaar om de luidsprekers in te schakelen. De blauwe LED-indicator knippert.
- Wacht tot de twee luidsprekers gekoppeld zijn. Er klinkt een stem en de blauwe LED-indicator knippert synchroon. De twee luidsprekers zijn nu met elkaar verbonden.
- Zet uw toestel aan en controleer of de draadloze functie geactiveerd is.
- Zoek naar " MO6389 " in de draadloze lijst van uw toestel en selecteer het om te koppelen, waarna de blauwe LED-indicator zal oplichten.
- U kunt nu muziek afspelen vanaf uw apparaat en deze zal door de luidspreker worden afgespeeld.

Opmerking: De twee luidsprekers worden automatisch gekoppeld wanneer ze worden ingeschakeld.

Enkele modus (één luidspreker)

- Schuif de aan/uit-schakelaar om één luidspreker in te schakelen. De blauwe LED-indicator knippert.
- Zet uw toestel aan en zorg ervoor dat de draadloze functie geactiveerd is.
- Zoek naar " MO6389 " in de draadloze lijst van uw apparaat en selecteer het om te koppelen, waarna de blauwe LED-indicator zal oplichten.
- U kunt nu muziek afspelen vanaf uw apparaat en het zal door de luidspreker worden afgespeeld.

Attentie:

- Het telefoongesprek kan worden verstoord door hoogfrequent elektromagnetisme. Vermijd het gebruik van dit product in een omgeving met hoge frequenties.
- Draadloos is een bidirectioneel zendprotocol; de zendafstand is sterk afhankelijk van de audiospeler.
- Wanneer de luidspreker niet kan worden aangesloten, verwijder dan de rest van de draadloze apparaten in de lijst van de computer/ mobiele telefoon van de gebruiker. Volg daarna de stappen in de bedieningsinstructies.
- Als u de luidspreker langere tijd niet gebruikt, bewaar hem dan op een droge plaats en houd hem uit de buurt van hoge temperaturen en vochtige omstandigheden.
- Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen.

PL

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	V5.0
Bateria:	litowo-polimerowa / 500 mAh
Moc głośnika:	3W
Odległość robocza:	10m

Tryb podwójny (2 głośniki)

- Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć głośniki. Niebieska dioda LED zacznie migać.
- Poczekaj, aż dwa głośniki zostaną sparowane. Usłyszysz odgłos, a niebieska dioda LED zacznie migać synchronicznie. Teraz oba głośniki są ze sobą połączone.
- Włącz urządzenie i upewnij się, że funkcja bezprzewodowa jest aktywna.
- Wyszukaj „MO6389” na liście urządzeń bezprzewodowych urządzenia i wybierz je do sparowania, a niebieski wskaźnik LED zaświeci się.
- Możesz teraz odtwarzać muzykę z urządzenia i będzie ona odtwarzana przez głośnik.

Uwaga: dwa głośniki zostaną sparowane automatycznie po włączeniu.

Tryb pojedynczy (jeden głośnik)

- Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć jeden głośnik. Niebieska dioda LED zacznie migać.
- Włącz urządzenie i upewnij się, że funkcja bezprzewodowa jest aktywna.
- Wyszukaj „MO6389” na liście urządzeń bezprzewodowych urządzenia i wybierz je do sparowania, a niebieski wskaźnik LED zaświeci się.
- Możesz teraz odtwarzać muzykę z urządzenia i będzie ona odtwarzana przez głośnik.

Uwaga:

- Rozmowa telefoniczna może być zakłócona elektromagnetyzmem o wysokiej częstotliwości. Unikaj używania tego produktu w środowisku o wysokiej częstotliwości.
- Wireless to dwukierunkowy protokół transmisji; odległość transmisji jest ściśle związana z odtwarzaczem audio.
- Gdy nie można podłączyć głośnika, usuń pozostałe nazwy urządzeń bezprzewodowych z listy komputera/telefonu komórkowego użytkownika. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.
- Jeżeli nie używasz głośnika przez długi czas, należy przechowywać go w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i wilgoci.
- Trzymaj głośnik z dala od źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nieodpowiednia dla dzieci.