

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6468 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

[www.momanual.com](http://www.momanual.com).

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

## **MO6468**

### **EN**

#### **Weather station with suction cup.**

##### **Instructions:**

1. Operated by 1XLR44 battery (included).
2. In the normal temperature display mode, press C/F key briefly to switch temperature units.
3. In the normal temperature display mode, with an extended press of the C/F key will clear the recorded max/min temperature.
4. In the normal temperature display mode, press the set key for 2 seconds to enter the time setting mode. When the digital display flashes, press the C/F key to change the digital display and press the set key to switch items.

### **DE**

#### **Thermometer mit Saugnapf**

##### **Anleitung:**

1. 1xLR44-Batterie (im Lieferumfang enthalten).
2. Drücken Sie im normalen Temperaturanzeige-Modus, kurz die C/F-Taste, um die Maßeinheit zu wechseln.
3. Halten Sie im normalen Temperaturanzeige-Modus die C/F-Taste gedrückt, um die aufgezeichneten Max/Min Werte zu löschen.
4. Halten Sie im normalen Temperaturanzeige-Modus die Set-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Wenn die Digitalanzeige blinkt, drücken Sie die C/F-Taste, um die Digitalanzeige zu ändern, drücken Sie die Set-Taste, um zwischen den Positionen zu wechseln.

### **FR**

#### **Station météo avec ventouse**

##### **Instructions :**

1. Fonctionne avec 1 pile XLR44 (incluse).

2. En mode d'affichage de température, appuyez brièvement sur la touche C/F pour changer d'unité de température.
3. En mode d'affichage de température, une pression prolongée sur la touche C/F efface la température max/min enregistrée.
4. En mode d'affichage de température, appuyez sur la touche set pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Lorsque l'affichage numérique clignote, appuyez sur la touche C/F pour changer l'affichage numérique et appuyez sur la touche de réglage pour changer d'élément.

## **ES**

### **Estacion meteorologica con ventosa**

#### **Instrucciones:**

1. Funciona con una pilaXLR44 (incluida).
2. En el modo de visualización de la temperatura normal, pulse brevemente la tecla C/F para cambiar las unidades de temperatura.
3. En el modo normal de visualización de la temperatura, con una pulsación prolongada de la tecla C/F se borrará la temperatura máxima/mínima registrada.
4. En el modo de visualización de la temperatura normal, pulse la tecla set durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora. Cuando la pantalla digital parpadee, pulse la tecla C/F para cambiar la pantalla digital y pulse la tecla set para cambiar de elemento.

## **IT**

### **Stazione meteo con ventosa**

#### **Istruzioni:**

1. Funziona con 1 batteria XLR44 (inclusa).
2. Nella modalità di visualizzazione della temperatura normale, premere brevemente il tasto C/F per cambiare le unità di temperatura.
3. Nella modalità di visualizzazione della temperatura normale, premendo a lungo il tasto C/F si cancella la temperatura massima/minima registrata.
4. Nella modalità di visualizzazione della temperatura

normale, premere il tasto set per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.

## **NL**

### **Weerstation met zuignap**

#### **Instructies:**

1. Werkt op 1XLR44 batterij (meegeleverd).
2. In de normale temperatuur display mode, druk kort op de C/F toets om van temperatuureenheid te veranderen.
3. In de normale temperatuurweergavemodus, door lang op de C/F toets te drukken, wordt de geregistreerde max/min temperatuur gewist.
4. In de normale temperatuurweergave drukt u gedurende 2 seconden op de toets gedurende 2 seconden in om de tijd in te stellen. Wanneer de digitale display knippert, druk dan op de C/F toets om de digitale display te veranderen en druk op de set toets om van item te wisselen.

## **PL**

### **Stacja pogodowa z przyssawką**

#### **Instrukcje:**

1. Obsługiwany przez baterię 1XLR44 (w zestawie).
2. W normalnym trybie wyświetlania temperatury naciśnij krótko przycisk C/F, aby przełączyć jednostki temperatury.
3. W normalnym trybie wyświetlania temperatury dłuższe naciśnięcie klawisza C/F spowoduje skasowanie zarejestrowanej temperatury max/min.
4. W normalnym trybie wyświetlania temperatury naciśnij set przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Gdy wyświetlacz cyfrowy miga, naciśnij klawisz C/F, aby zmienić wyświetlacz cyfrowy i naciśnij klawisz ustawiania, aby przełączać elementy.