

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9922 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9922 ALARM CLOCK

EN

Instructions

Features

1. Display mode: Time, date, temperature
2. Calendar: 2000-2099 years
3. Temperature(C/F)
4. 12/24H format selectable: (initial mode:24-hour)
5. Three groups of alarm, each alarm 1 minute
6. 18:00-07:00 half luminance; and four luminance to set (L0 - L1 - L2 - L3)
7. 3xAAA batteries (not included) or DC(5V/500mA) power

Display and keys

1. Display mode select DP-1/DP-2
Initial mode : DP1; Press "SET" to transform DP1 $\longleftrightarrow$ DP2
2. Sound control mode select (Power-saving mode on AAA batteries):
Press "DOWN", "on: Sd" $\longleftrightarrow$ " -:Sd" ; "on: Sd" means sound control works; " -:SD" means sound control closed
3. Press "UP" to change temperature display format $^{\circ}\text{C} \longleftrightarrow ^{\circ}\text{F}$.
4. Press "SET" for 3 seconds to enter the setting mode, set:
YEAR $\rightarrow$ MONTH $\rightarrow$ DATE $\rightarrow$ 12H/24H $\rightarrow$ HOUR $\rightarrow$ MINUTE $\rightarrow$
AL(ALARM) $\rightarrow$ ALA1 $\rightarrow$ ALA2 $\rightarrow$ ALA3 $\rightarrow$ Sound control ON/OFF
YEAR symbol flashing, press "UP" or "DOWN" key;
MONTH symbol flashing, press "UP" or "DOWN" key;
12 hour format display; a red dot will display next to time figure at the afternoon.
5. Display luminance adjustment
Press and hold "UP" key for 3 seconds, "L3" will show on the display. Press "DOWN" key to decrease luminance level to "L2". Press "UP" key for luminance enhancement. 4 different levels: L3-0.

6. RESET

Press the button "RESET" to reset the setting

Precautions

1. Use the clock in dry area, due to all wooden case cannot last long in wet, tremble, high temperature condition.
2. Take out the AAA battery from battery compartment if power is depleted.
3. Only 5V/500mA AC adapter is applicable for power supply.

DE

Anleitung

Produkteigenschaften

1. Anzeige-Modus: Uhrzeit, Datum, Temperatur
2. Kalender: 2000-2099
3. Temperatur(C/F)
4. 12/24H-Formatwählbar:(Werkseinstellung: 24-Stunden)
5. Drei Alarmzeiten einstellbar, jeder Alarm 1 Minute lang
6. 18:00-07:00 halbe Lichtstärke, vier wählbare Lichtstärken (L0 - L1 - L2 - L3)
7. 3xAAA-Batterien (nicht enthalten) oder DC (5V/500mA) Stromversorgung

Anzeige und Tasten

1. Auswahl des Anzeigemodus DP-1/DP-2 Werkseinstellung: DP1; Drücken Sie "SET", um zwischen DP1 $\longleftrightarrow$ DP2 zu wechseln.
2. Auswahl der Klangregelung (Energiesparmodus bei AAA-Batterien):
Drücken Sie "DOWN", „on: Sd“ $\longleftrightarrow$ " -:Sd" ; "on: Sd" bedeutet Klangregelung eingeschaltet; "-:SD" bedeutet Klangregelung beendet
3. Drücken Sie "UP", um das Format der Temperaturanzeige zu ändern °C $\longleftrightarrow$ °F.
4. Halten Sie "SET" 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen:

EIN/AUS→JAHR→MONAT→TAG→12H/24H→STUNDE→
MINUTE→AL(ALARM)→ALA1→ALA2→ALA3→
Klangkontrolle→EIN/AUS

Das Symbol JAHR blinkt, drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN";

Symbol MONAT blinkt, Taste "UP" oder "DOWN" drücken;

Bei Anzeige im 12-Stunden-Format erscheint neben der Zeitangabe am Nachmittag ein roter Punkt. 4 Einstellung der Lichtstärke

5. Halten Sie die Taste "UP" 3 Sekunden lang gedrückt, "L3" wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste "DOWN", um die Lichtstärke auf "L2" zu verringern. Drücken Sie die Taste "UP", um die Lichtstärke zu erhöhen. 4 verschiedene Stufen: L3-0.
6. ZURÜCKSETZEN
Drücken Sie die Taste "RESET", um die Einstellung zurückzusetzen.

Hinweise:

1. Benutzen Sie die Uhr nur in trockenen Räumen. Nicht mit Wasser in Berührung bringen und nicht in extremer Hitze verwenden/aufbewahren
2. Entnehmen Sie die AAA-Batterie aus dem Batteriefach, wenn die Batterien verbraucht sind.
3. Für die Stromversorgung ist nur ein 5V/500mA Netzteil geeignet.

FR

Instructions

Caractéristiques

1. Affichages: heure, date, température
2. Calendrier: 2000-2099 ans
3. Température (°C / °F)
4. Format 12 / 24H sélectionnable: (mode initial: 24 heures)
5. Trois groupes d'alarme, chaque alarme dure 1 minute
6. de 18:00 à 07:00 luminosité moyenne; Vous pouvez régler 4

niveaux de luminosité (L0 - L1 - L2 - L3)

7. 3 piles AAA (non incluses) ou alimentation CC (5 V / 500 mA)

Affichage et touches

1. Sélection du mode d'affichage DP-1 / DP-2 Mode initial: DP1; Appuyez sur " SET " pour transformer DP1 ← → DP2
2. Sélection du mode de contrôle du son (mode d'économie d'énergie sur piles AAA): Appuyez sur "BAS", " On : Sd" ← → " - : Sd"; "On: Sd" signifie que le contrôle du son fonctionne; " - : SD " signifie que le contrôle du son est éteint.
3. Appuyez sur «UP» pour changer le format d'affichage de la température °C ← → °F.
4. Appuyez sur " SET " pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage, définissez: ANNÉE → MOIS → DATE → 12H / 24H → HEURE → MINUTE → AL (ALARME) → ALA1 → ALA2 → ALA3 → Contrôle du son ON/OFF. Lorsque YEAR clignote, appuyez sur la touche «HAUT» ou «BAS»; Lorsque MOIS clignote, appuyez sur la touche "HAUT" "ou" "BAS" "; Affichage au format 12 heures; un point rouge s'affiche à côté du chiffre de l'heure pour l'après-midi.
5. Réglage de la luminosité de l'écran: Appuyez et maintenez enfoncée la touche "UP" pendant 3 secondes, L3 s'affichera à l'écran. Appuyez sur la touche "BAS" pour réduire le niveau de luminosité à L2. Appuyez sur la touche "UP" pour améliorer la luminosité. 4 niveaux différents: L3-0.
6. RESET: Appuyez sur le bouton «RESET» pour réinitialiser le réglage

Attention :

1. N'utilisez l'horloge que dans un endroit sec, ne la mouillez pas et ne la conservez pas dans un endroit très chaud.
2. Retirez la pile AAA du compartiment de la pile si elle est épuisée.
3. Seul l'adaptateur secteur 5V / 500mA est utilisable pour l'alimentation.

ES

Instrucciones

Características

1. Modo de visualización: hora, fecha, temperatura
2. Calendario: años 2000-2099
3. Temperatura (C/F)
4. 12/24H formato seleccionable: (modo inicial: 24 horas)
5. Tres grupos de alarma, cada alarma 1 minuto
6. 18:00-07:00 brillo medio; y cuatro brillos para escoger (L0 - L1 - L2 - L3)
7. 3xAAA pilas (no incluidas) o DC(5V/500mA) potencia

Pantalla y teclas

1. Selección del modo de visualización DP-1/DP-2
modo inicial : DP1; Presiona "SET" para modificar DP1 $\longleftrightarrow$ DP2
2. Selección del modo de control de sonido (Modo de ahorro de energía en pilas AAA):
Presiona "ABAJO", "on: Sd" $\longleftrightarrow$ " - -:Sd" ; "on: Sd" significa que el control de sonido está activado; "- -:SD" significa que el control de sonido está desactivado.
3. Presiona "ARRIBA" para cambiar el formato de visualización de temperatura $^{\circ}\text{C} \longleftrightarrow ^{\circ}\text{F}$
4. Presiona "SET" durante 3 segundos para entrar al modo de configuración, set: YEAR $\rightarrow$ MONTH $\rightarrow$ DATE $\rightarrow$ 12H/24H $\rightarrow$ HOUR $\rightarrow$ MINUTE $\rightarrow$ AL(ALARM) $\rightarrow$ ALA1 $\rightarrow$ ALA2 $\rightarrow$ ALA3 $\rightarrow$ CONTROL SONIDO ON/OFF
símbolo YEAR intermitente, presiona la tecla "ARRIBA" o "ABAJO";
símbolo MONTH intermitente, presiona la tecla "ARRIBA" o "ABAJO";
Visualización de formato de 12 horas; se mostrará un punto rojo junto a la figura del tiempo en la tarde.
5. Ajuste del brillo de pantalla
Presiona y mantén tecla "ARRIBA" durante 3 segundos, "L3"

se mostrará en la pantalla. Presione la tecla "ABAJO" para disminuir el nivel de luminosidad a "L2". Presiona la tecla "ARRIBA" para mejorar la luminosidad. 4 niveles diferentes: L3-0.

6. **RESET**

Presiona el botón "RESET" para restablecer la configuración

Precauciones :

1. Use el reloj en un área seca, no lo moje ni lo mantenga en un lugar de calor extremo.
2. Saque las pilas AAA del compartimento de las pilas si se agota la energía.
3. Sólo el adaptador de CA de 5V / 500mA es aplicable para la fuente de alimentación.

II

Istruzioni

Caratteristiche

1. Modalità di visualizzazione: ora, data, temperatura
2. Calendario: 2000-2099 anni
3. Temperatura (C / F)
4. Formato selezionabile 12 / 24H: (modalità iniziale: 24 ore)
5. Tre gruppi di allarme, ognuno dura 1 minuto
6. 18: 00-07: 00 mezza luminescenza e quattro tipi di impostazione (L0 - L1 - L2 - L3)
7. Batterie 3xAAA (non incluse) o DC (5V / 500mA)

Display e tasti

1. Modalità display: selezionare DP-1 / DP-2
Modalità iniziale : DP1; Premere "SET" per andare da DP1 ← → DP2
2. Selezione della modalità di controllo del volume (modalità di risparmio energetico con batterie AAA):
Premere "GIÙ", "SU": Quando "Attivo: Sd" significa che il controllo del volume funziona; "": SD "significa che il controllo del volume è spento.

3. Premere "SU" per cambiare il formato di visualizzazione della temperatura da °C ← → °F.
4. Premere "SET" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione, per ANNO → MESE → DATA → 12 O / 24 O → ORA → MINUTO → AL (SVEGLIA) → ALA1 → ALA2 → ALA3 → ALLARME WORKDAR ATTIVATO / DISATTIVATO Sound control ON/OFF
 Simbolo ANNO lampeggiante, premere il tasto "SU" o "GIÙ";
 Simbolo MESE lampeggiante, premere il tasto "SU" o "GIÙ";
 Visualizzazione in formato 12 ore; una luce rossa viene visualizzata accanto all'ora nel pomeriggio.
5. Regolare la luminosità
 Tenere premuto il tasto "SU" per 3 secondi, "L3" verrà visualizzato sul display. Premere il tasto "GIÙ" per ridurre il livello di luminosità. "L2". Premere il tasto "SU" per migliorare la luminosità. 4 diversi livelli: L3-.
6. RESET
 Premere il pulsante "RESET" per ripristinare le impostazioni

Avvertenze:

1. Utilizzare la sveglia in un'area asciutta, poiché tutte le custodie in legno non possono durare a lungo in condizioni di umidità, alterazioni o temperature elevate.
2. Rimuovere la batteria AAA dal vano apposito se è scarica.
3. Utilizzare per l'alimentazione solo il cavo CA da 5 V / 500 mA

NL

Instructies

Kenmerken

1. Weergavemodus: Tijd, datum, temperatuur
2. Kalender: 2000-2099 jaar
3. Temperatuur (C/F)
4. 12/24H formaat selecteerbaar: (beginmodus: 24 uur)
5. Drie groepen alarm, elk alarm 1 minuut
6. 18:00-07:00 halve luminantie; en vier in te stellen luminantie (L0 - L1 - L2 - L3)

7. 3xAAA-batterijen (niet inbegrepen) of DC (5V/500mA) vermogen

Display en toetsen

1. Weergavemodus selecteer DP-1 / DP-2
Beginmodus : DP1; Druk op " SET " om DP1 $\leftrightarrow$ DP2 te transformeren
2. Geluidsmodus selecteren (energiebesparende modus op AAA-batterijen):
Druk op "DOWN", " op: Sd " $\leftrightarrow$ " - -: Sd "; " Aan: Sd " betekent dat geluidscontrole werkt; " -: SD " betekent dat de geluidscontrole is gesloten
3. Druk op "UP" om het temperatuurweergaveformaat °C $\leftrightarrow$ °F te veranderen.
4. Druk 3 seconden op "SET" om de instellingsmodus te openen
stel in: JAAR $\rightarrow$ MAAND $\rightarrow$ DATUM $\rightarrow$ 12u / 24u $\rightarrow$ UUR $\rightarrow$ MINUUT $\rightarrow$ AL (ALARM) $\rightarrow$ ALA1 $\rightarrow$ ALA2 $\rightarrow$ ALA3 $\rightarrow$
Geluidsregeling AAN/UIT
YEAR-symbool knippert, druk op de toets "UP" of "DOWN";
MAAND-symbool knippert, druk op de toets "UP" of "DOWN";
12-uurs weergave; 's middags verschijnt er een rode stip naast het tijdcijfer.
5. Geef de helderheidsaanpassing weer
Houd de " UP "-toets 3 seconden ingedrukt, 'L3" verschijnt op het scherm. Druk op de toets 'DOWN' om het luminantieniveau te verlagen naar "L2". Druk op de " UP "-toets om de helderheid te verbeteren. 4 verschillende niveaus: L3-0.
6. RESETTEN
Druk op de knop "RESET" om de instelling te resetten

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik de klok in een droge ruimte, omdat de houten kist niet lang meegaat in natte of warme ruimtes
2. Haal de AAA-batterij uit het batterij vak als de batterij leeg is.
3. Alleen 5V / 500mA AC-adapter is van toepassing op de voeding.

PL

Instrukcje

Funkcje:

1. Tryb wyświetlania: czas, data, temperatura
2. Kalendarz: 2000–2099 lat
3. Temperatura (C / F)
4. Możliwość wyboru formatu 12 / 24H: (tryb początkowy: 24-godzinny)
5. Trzy grupy alarmów, każdy alarm 1 minuta
6. 18: 00-07: 00 pół luminancji; i cztery wartości luminancji do ustawienia (L0 - L1 - L2 - L3)
7. Baterie 3xAAA (brak w zestawie) lub prąd stały (5 V / 500 mA)

Wyświetlacz i klucze

1. Tryb wyświetlania wybierz DP-1 / DP-2
Tryb początkowy: DP1; Naciśnij „SET”, aby przekształcić DP1
← → DP2
2. Wybierz tryb sterowania dźwiękiem (tryb oszczędzania energii na bateriach AAA):
Naciśnij „W DÓŁ”, „' na: Sd " ← → "" - -: Sd' "; „' On: Sd
"oznacza, że działa kontrola dźwięku; „' -: SD "oznacza kontrolę dźwięku zamkniętą
3. Naciśnij „UP”, aby zmienić format wyświetlania temperatury °C
← → °F.
4. Naciśnij przycisk „SET” przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień, ustaw: ROK → MIESIĄC → DATA → 12H / 24H → GODZINA → MINUTA → AL (ALARM) → ALA1 → ALA2 → ALA3 → Kontrola dźwięków WŁ / WYŁ.
Symbol ROKU miga, naciśnij przycisk „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ”;
Miga symbol MIESIĄCA, naciśnij przycisk „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ”;
12-godzinny wyświetlacz formatu; czerwona kropka wyświetli się obok godziny po południu.
5. Wyświetli regulację luminancji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W GÓRĘ” przez 3 sekundy, na

wyświetlaczu pojawi się „L3”. Naciśnij przycisk „W DÓŁ”, aby zmniejszyć poziom luminancji do „L2”. Naciśnij klawisz „UP”, aby zwiększyć luminancję. 4 różne poziomy: L3-0.

6. RESETUJ

Naciśnij przycisk „RESET”, aby zresetować ustawienie

Środki ostrożności:

1. Używaj zegara w suchym miejscu, ponieważ cała drewniana obudowa nie może trwać długo w mokrym, drżącym, wysokiej temperaturze.
2. Wyjmij baterię AAA z komory baterii, jeśli zasilanie jest wyczerpane.
3. Tylko zasilacz sieciowy 5 V / 500 mA ma zastosowanie do zasilania.