

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9967 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2004/1935/EC. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9967

EN

This product may emit a scent when it is new. Handwash and dry thoroughly before use.

Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.

This product is not microwave safe.

The lunch box body is dishwasher safe; the bamboo lid is for hand wash only.

DE

Dieses Produkt kann einen Geruch abgeben, wenn es neu ist. Reinigen Sie es von Hand und trocknen Sie es vor Gebrauch gründlich ab.

Nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen, keine bleich- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Dieses Produkt ist nicht mikrowellengeeignet.

Diese Lunchbox ist spülmaschineneeignet; der Deckel aus Bambus ist nur für die Handwäsche geeignet.

FR

Ce produit peut émettre un parfum lorsqu'il est neuf. Laver à la main et sécher soigneusement avant utilisation.

Nettoyez avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement. N'utilisez pas de détergent contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

Ce produit ne va pas au micro-ondes.

Le corps de la boîte à lunch peut aller au lave-vaisselle mais le couvercle en bambou doit être lavé à la main uniquement.

ES

Este producto puede emitir algún olor cuando es nuevo. Lavar a mano y secar bien antes de usar.

Limpie con agua tibia y detergentes suaves solamente, no use detergentes que contengan cloro.

Este producto no es apto para microondas.

La fiamblera se puede lavar en el lavavajillas, la tapa de bambú solo se puede lavar a mano.

IT

Questo prodotto può rilasciare un odore quando è nuovo. Lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire solo con acqua calda e detergenti delicati, non utilizzare detergenti contenenti candeggina o cloro.

Questo prodotto non è utilizzabile al microonde.

Il contenitore può essere lavato in lavastoviglie; il coperchio di bambù no, solo lavaggio a mano.

NL

Dit product kan een geur afgeven als het nieuw is. Handwas en goed drogen voor gebruik.

Alleen reinigen met warm water en milde wasmiddelen, geen bleek- of chloorhoudende wasmiddelen gebruiken.

Dit product is niet magnetronbestendig.

De lunch box is vaatwasmachinebestendig; de bamboe deksel is alleen voor handwas.

PL

Ten produkt może emitować zapach, gdy jest nowy. Przed użyciem umyć dokładnie i wysuszyć.

Czyścić tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używaj detergentów zawierających wybielacz lub chlor.

Ten produkt nie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej.

Korpus pojemnika na drugie śniadanie można myć w zmywarce; bambusowa pokrywka nadaje się wyłącznie do prania ręcznego.