

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9889 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-107139
Made in China

MO9889

EN

WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions:

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight).
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product.
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odour, overheating, leaking, colour change, etc.)
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it).
- This product is not a toy: **KEEP AWAY FROM CHILDREN.**



2 in 1 Micro USB/8-pin Output
Press to release
USB cable
Type C output


To charge electronic devices using the MO9889

1. Press and pull the USB plug out from case.

2. Insert USB input cable into a power source (such as A/C charger or power bank – not included)
3. Choose between Type C and 2in1 micro-USB/8-pin insert the plug into your electronic device
4. To stop charging, disconnect the charging cable

NOTE: To charge IOS devices, place 8-pin plug facing DOWN

NOTE: To charge Android devices, the micro-USB output of MO9889 must be aligned with the micro-USB output of electronic device when inserted together (see image below)




DE **ACHTUNG**

Bitte lesen und befolgen Sie alle unten beschriebenen Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es könnte andernfalls zu Personen- und / oder Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie dieses Produkt keinen Wärmequellen aus (wie offene Flammen oder direkte Sonneneinstrahlung).
- Setzen Sie dieses Produkt nicht Wasser oder Flüssigkeiten aus. Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, trennen Sie das Produkt sofort von allen angeschlossenen Stromquellen oder Geräten.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt fallen zu lassen (oder andere schwere Stöße, die den internen Schaltkreis beschädigen könnten).
- Im unwahrscheinlichen Fall von Unregelmäßigkeiten (z.B. seltsamer Geruch, Überhitzung, Undichtigkeit, Farbveränderung, etc.) trennen Sie das Produkt bitte sofort von allen Geräten.
- Vermeiden Sie die Reinigung dieses Produkts mit Flüssigkeiten oder chemischen Substanzen (nur trockenes Tuch verwenden).
- Entsorgen Sie diesen Gegenstand ordnungsgemäß (entsorgen Sie ihn nicht in Mülltonnen und versuchen Sie nicht, ihn zu verbrennen.)
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug: **NICHT FÜR KINDER GEEIGNET**



2 in 1 Mikro USB/8-Pin Ausgang
Zum Lösen drücken
USB Kabel
Typ C Ausgang

Aufladen von elektronischen Geräten mittels MO9889

1. Drücken und ziehen Sie den USB-Stecker aus dem Gehäuse.
2. Verbinden Sie das USB-Eingangskabel mit einer Stromquelle (z.B. A/C-Ladegerät oder Powerbank - nicht im Lieferumfang)

enthalten).

3. Wählen Sie zwischen Typ C und 2in1 Micro-USB/8-Pin, um Ihr elektronisches Gerät anschließen
4. Um den Ladevorgang zu stoppen, ziehen Sie das Ladekabel ab.

HINWEIS: Um IOS-Geräte aufzuladen, legen Sie den 8-poligen Stecker mit der Oberseite nach unten.

HINWEIS: Um Android-Geräte aufzuladen, muss der Mikro-USB-Ausgang des MO9889 mit dem Mikro-USB-Ausgang des elektronischen Geräts beim Zusammenstecken zusammenpassen.

(siehe Abbildung unten)



FR

ATTENTION

Veuillez lire et suivre toutes les instructions et les précautions de sécurité détaillées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves et / ou des dommages

matériels.

Précautions de sécurité:

- N'exposez pas ce produit à des sources de chaleur (y compris une flamme nue ou la lumière directe du soleil).
- N'exposez pas ce produit à l'eau ou à des liquides. Si du liquide pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou de tout périphérique connecté.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Évitez de laisser tomber ce produit (ou tout autre impact important pouvant endommager le circuit interne)
- Eventualité peu probable d'anomalies (telles qu'une odeur étrange, une surchauffe, des fuites, un changement de couleur, etc.)
- Évitez de nettoyer ce produit avec des liquides ou des substances chimiques (utilisez uniquement un chiffon sec)
- Éliminez correctement cet article (ne le jetez pas dans une poubelle et ne tentez pas de le brûler).
- Ce produit n'est pas un jouet: **TENIR LOIN DES ENFANTS.**



Sortie 2 en 1 micro USB / 8 broches

Appuyez pour détacher

cable USB

Sortie de type C

Pour charger des appareils électroniques à l'aide du MO9889

1. Appuyez sur la prise USB et retirez-la du boîtier.
2. Insérez le câble d'entrée USB dans une source d'alimentation (telle que chargeur ou bloc d'alimentation - non fourni).
3. Choisissez entre le type C et 2 en 1 micro-USB / 8 broches insérez la prise dans votre appareil électronique
4. Pour arrêter la charge, débranchez le câble

NOTE: Pour charger des appareils IOS, placez la fiche à 8 broches FACE VERS LE BAS

NOTE: Pour charger des appareils Android, la sortie micro-USB du MO9889 doit être alignée sur la sortie

ES

ATENCIÓN

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y las medidas de seguridad detalladas a continuación antes de utilizar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves y/o daños materiales.

Medidas de seguridad:

- No exponga este producto a fuentes de calor (incluidas llamas abiertas o luz solar directa).
- Evite exponer este producto al agua o a líquidos. Si entra líquido en el producto, desenchúfelo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo conectado.
- No desmonte ni modifique el producto.
- Evite golpear este producto (o cualquier impacto fuerte que pueda dañar el circuito interno).
- En el caso improbable de que se produzcan anomalías (como olores extraños, sobrecalentamiento, fugas, cambio de color, etc.)
- Evite limpiar el producto con líquidos o sustancias químicas (utilice únicamente un paño seco).
- Deshágase de este artículo de forma adecuada (no lo tire a los contenedores de basura y no intente incinerarlo).
- Este producto no es un juguete: **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Salida 2 en 1: micro USB/8 pines

Pulse para abrir

Cable USB


Salida tipo C

Para cargar dispositivos utilizando el MO9889

5. Pulse y extraiga el enchufe USB de la carcasa.
6. Inserte el cable de entrada USB en una fuente de alimentación (como un cargador de corriente alterna o una batería externa, no incluidos)
7. Elija entre el conector tipo C y el micro USB/8 pines 2 en 1 y enchufe el dispositivo electrónico
8. Para detener la carga, desconecte el cable de carga

NOTA: Para cargar dispositivos iOS, coloque el extremo de 8 pines hacia ABAJO

NOTA: Para cargar dispositivos Android, la salida micro USB del MO9889 debe coincidir con la salida micro USB del dispositivo electrónico cuando se enchufe (ver imagen)



IT

AVVERTENZE

Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e seguire le precauzioni di sicurezza indicate di seguito prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario, si potrebbero causare gravi lesioni personali e / o danni alla proprietà.

Precauzioni d'uso:

- Non esporre questo prodotto a fonti di calore (inclusa fiamme o luce solare diretta).
- Non esporre questo prodotto ad acqua o liquidi. Se il liquido penetra nel prodotto, scollegare immediatamente il prodotto da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo collegato.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Evitare di far cadere il prodotto (o far cadere cose pesanti sopra di esso, si potrebbe danneggiare il circuito interno)
- Eventuali anomalie molto improbabili: strano odore, surriscaldamento, perdite, cambiamento di colore, ecc.
- Evitare di pulire questo prodotto con liquidi o sostanze chimiche (usare solo un panno asciutto)
- Smaltire correttamente l'articolo (non gettarlo nei contenitori dei rifiuti e non tentare di incenerirlo).
- Questo prodotto non è un giocattolo: **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**




2 in 1 Micro USB/8-SPINE Output
Premere per aprire
Cavo USB
Output Type C

Per caricare dispositivi elettronici utilizzare MO9889
1 Premere ed estrarre la USB dalla custodia.

2. Inserire il cavo USB in una fonte di alimentazione (come un caricabatterie A / C o power bank - non incluso)
3. Scegliere tra Tipo C e 2in1 micro-USB / 8 spine, da collegare al dispositivo elettronico
4. Per interrompere la ricarica, scollegare il cavo

NOTA: per caricare i dispositivi IOS, posizionare la spina a 8 pin rivolta verso il basso

NOTA: per caricare i dispositivi Android, l'uscita micro-USB di MO9889 deve essere allineata con l'uscita micro-USB dell'elettronica del dispositivo. (vedi immagine sotto)



NL

WAARSCHUWING

Voor het gebruik van dit product: Lees en volg alle hieronder beschreven instructies en veiligheidsmaatregelen op
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Veiligheidsmaatregelen:

- Stel dit product niet bloot aan hittebronnen (inclusief open vuur of direct zonlicht).
- Stel dit product niet bloot aan water of vloeistoffen. Als er vloeistof in het product terechtkomt, haal dan onmiddellijk de stekker van het product uit het stopcontact of de aangesloten apparaten.
- Demonteer of wijzig het product niet.
- Vermijd het laten vallen van dit product (of andere zware schokken die het interne circuit kunnen beschadigen).
- In het onwaarschijnlijke geval van afwijkingen (zoals vreemde geuren, oververhitting, lekkage, kleurverandering, enz.)
- Vermijd het reinigen van dit product met vloeistoffen of chemische stoffen (gebruik alleen droge doek).
- Gooi dit voorwerp op de juiste wijze weg (niet in vuilnisbakken en probeer het niet te verbranden).
- Dit product is geen speelgoed: **HOUD HET PRODUCT UIT DE BUURT VAN KINDEREN**



2 in 1 Micro USB/8-pin Uitgang voor micro USB/8-pins

Druk om vrij te geven

USB-kabel

Type C uitgang

Opladen van elektronische apparaten met behulp van de MO9889

1. Druk op de USB-stekker en trek deze uit de behuizing.
2. Steek de USB-ingangskabel in een stroombron (zoals een airco-oplader of powerbank - niet inbegrepen).
3. Kies tussen type C en 2in1 microUSB/8-pininsteekmodule type C en 2in1 microUSB/8-pin.

4. sluit het aan op uw elektronische apparaat

Om het opladen te stoppen, ontkoppelt u de oplaadkabel van het apparaat.

OPMERKING: Om IOS-apparaten op te laden, plaatst u een 8-polige stekker met de voorkant naar beneden gericht.

OPMERKING: Om Android-apparaten op te laden, moet de micro-USB-uitgang van MO9889 worden uitgelijnd met de micro-USB-uitgang van elektronische apparaten wanneer samengevoegd (zie onderstaande afbeelding).





PL

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i środkami bezpieczeństwa wyszczególnionymi poniżej, przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia ciała i / lub zniszczenie mienia.

Środki ostrożności:

- Nie wystawiaj tego produktu na działanie źródeł ciepła (w tym otwartego ognia lub bezpośredniego światła słonecznego).
- Nie wystawiać tego produktu na działanie wody lub płynów. Jeśli do produktu dostanie się ciecz, należy natychmiast odłączyć produkt od podłączonych źródeł zasilania lub urządzeń.
- Nie rozbierać ani nie modyfikować produktu.
- Unikaj upuszczania tego produktu (lub jakiegokolwiek innego silnego uderzenia, które mogłoby uszkodzić obwód wewnętrzny)
- W mało prawdopodobnym przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (takich jak dziwny zapach, przegrzanie, wyciek, zmiana koloru itp.)
- Unikaj czyszczenia tego produktu za pomocą płynów lub substancji chemicznych (używaj tylko suchej szmatki)
- Pozbaw się tego produktu we właściwy sposób (nie wyrzucaj go do pojemników na śmieci i nie próbuj go spalać.
- Ten produkt nie jest zabawką: **PRZECHOWYWAĆ Z DAŁĄ OD DZIECI.**



Wyjście 2 w 1 Micro USB
Naciśnij, aby zwolnić
Kabel USB
Wyjście typu C.

Do ładowania urządzeń elektronicznych za pomocą MO9889

1. Naciśnij i wyciągnij wtyczkę USB z obudowy.
2. Włóż kabel wejściowy USB do źródła zasilania (takiego jak ładowarka klimatyzacji lub power bank - brak w zestawie)
3. Wybierz pomiędzy typem C a 2w1 micro-USB / 8-pinową wkładką, podłącz do swojego urządzenia elektronicznego
4. Aby zatrzymać ładowanie, odłącz kabel ładujący

UWAGA: Aby naładować urządzenia IOS, umieść 8-pinową wtyczkę skierowaną W DÓŁ.

UWAGA: Aby naładować urządzenia z Androidem, wyjście micro-USB MO9889 musi być wyrównane z wyjściem micro-USB urządzenia elektronicznego
urządzenie po włożeniu razem (patrz zdjęcie poniżej)

