

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO5001 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.momanual.com. MOB, PO BOX 644, 671BP (NL)



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO5001

EN

Instructions:

1. Charging electronic digital equipment:

Please use the original cable of your electronic digital products for connection. The power bank will automatically charge up your electronic digital products once they are connected to each other. (Please make sure the power bank is charged for best performance.) Unplug the charging cable after the digital product is fully charged.

Caution: The output power of the power bank is 5V/1A, please check input specification of your product before charging with the power bank.

2. Charging power bank:

Connect the power bank with a DC USB port. Plug the micro USB cable to the power bank for recharge. The red indicator light will flash when charging in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.

Specifications:

Input:	DC5V/1A
Output:	5V/1A
Capacity:	2200mAh
Power efficiency:	70%
Charging time:	4-5 hours approximately
Cycle life:	500 times

- When connecting the power bank to the device, please use cables/connectors provided from the authorized maker. The use of cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property losses, and damage to the product and the device.
- If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cable and try again.
- Battery may explode if disposed of in a fire.
- Dry location uses only

- Shock hazard – Do not open
- A battery should NOT be exposed to water
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and disposed of only via approved outlets
- Please remove the power source once fully charged
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use
- Charge time varies by device

DE

Anleitung:

1. Aufladen von elektronischen digitalen Geräten:

Bitte verwenden Sie für den Anschluss das Original-Kabel Ihrer elektronischen Produkte. Die Powerbank lädt Ihre elektronischen digitalen Produkte automatisch auf, sobald sie miteinander verbunden sind. (Bitte stellen Sie sicher, dass die Powerbank für eine optimale Leistung vollständig aufgeladen ist.) Ziehen Sie das Ladekabel ab, nachdem Ihr digitales Produkt vollständig aufgeladen ist.

Vorsicht: Die Ausgangsleistung der Powerbank beträgt 5V/1A, bitte überprüfen Sie die Eingangsspezifikation Ihres Produkts, bevor Sie es mit der Powerbank aufladen.

2. Aufladen der Powerbank:

Schließen Sie die Powerbank an einen DC-USB-Anschluss an. Schließen Sie das Mikro-USB-Kabel zum Aufladen an die Powerbank an. Die rote Kontrollleuchte blinkt während des laufenden Ladevorgangs. Die Kontrollleuchten leuchten dauerhaft, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

Technische Daten:

Input:	DC5V/1A
Output:	5V/1A
Kapazität:	2200mAh
Energieeffizienz:	70%.
Ladezeit:	4-5 Stunden ca.
Lebensdauer:	500x

- Verwenden Sie beim Anschluss der Powerbank an das Gerät bitte die vom autorisierten Hersteller gelieferten Kabel/Stecker. Die Verwendung von Kabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden sowie zu Schäden am Produkt und am Gerät führen.
- Sollte ihr Produkt nicht aufgeladen werden, wenn es an die Powerbank angeschlossen wird, trennen Sie bitte alle Kabel und versuchen Sie es erneut.
- Die Powerbank kann explodieren, wenn sie im Feuer entsorgt wird.
- Nur an einem trockenen Standort verwenden.
- Stromschlaggefahr - Nicht öffnen
- Die Powerbank sollte NICHT mit Wasser in Berührung kommen.
- Entleerte Batterien sollten sofort aus dem Gerät entfernt und nur über zugelassene Abgabestellen entsorgt werden.
- Bitte entfernen Sie die Powerbank, sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- Die Ladezeit variiert je nach Gerät.

FR

Instructions:

1. Chargement de l'équipement numérique électronique:

Veuillez utiliser le câble d'origine de vos appareils électroniques pour la connexion. Le batterie de secours chargera automatiquement vos produits électroniques une fois qu'ils seront connectés l'un à l'autre. (Assurez-vous que la batterie de secours est chargée pour de meilleures performances.) Débranchez le câble de charge une fois le produit numérique complètement chargé.

Attention: La puissance de sortie de la batterie de secours est de 5V / 1A. Veuillez vérifier les spécifications d'entrée de votre appareil avant de le charger avec la batterie de secours.

2. Chargement de la batterie de secours:

Connectez la batterie de secours à un port USB CC. Branchez le câble micro USB à la batterie de secours pour la recharger. Le voyant rouge clignotera lors du chargement. Les voyants sont allumés en permanence lorsque la batterie de secours est complètement chargée.

Spécifications:

Entrée:	DC5V / 1A
Sortie:	5V / 1A
Capacité:	2200mAh
Efficacité énergétique:	70%
Temps de charge:	4-5 heures environ
Cycle de vie:	500 utilisations

- Lors de la connexion de la batterie de secours à l'appareil, veuillez utiliser les câbles / connecteurs fournis par le fabricant agréé. L'utilisation de câbles ou de connecteurs provenant de fabricants non agréés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, des pertes de biens et des dommages au produit et à l'appareil électronique.
- Si l'appareil électronique ne se charge pas lorsqu'il est branché à la batterie de secours, essayez de débrancher tous les câbles, puis réessayez.
- La batterie peut exploser si elle est jetée au feu.
- Utilisez-la dans un endroit sec uniquement
- Risque d'électrocution - Ne pas ouvrir
- Une batterie ne doit PAS être exposée à l'eau
- Les piles usagées doivent être immédiatement retirées de l'équipement et éliminées dans des points de vente approuvés
- Veuillez retirer la source d'alimentation une fois l'appareil complètement chargé
- Veuillez garder hors de la portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation
- Le temps de charge varie selon l'appareil

ES

Instrucciones:

1. Cargar equipos electrónicos digitales:

Le rogamos que utilice el cable original de sus productos electrónicos digitales para la conexión. El cargador de batería cargará automáticamente sus productos electrónicos digitales una vez que estén conectados entre ellos. (Asegúrese de que el cargador de batería está cargado para obtener un rendimiento óptimo). Desconecte el cable de carga una vez que el producto digital se haya cargado por completo.

Precaución: La potencia de salida del cargador de batería es de 5 V/1 A, le rogamos que compruebe las especificaciones de entrada de su producto antes de cargarlo con el cargador de batería.

2. Cargar el cargador de batería:

Conecte la batería portátil a un puerto USB CC. Conecte el cable micro USB al cargador de batería para recargarlo. El indicador luminoso de color rojo parpadeará cuando se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando el cargador de batería esté completamente cargado.

Características técnicas:

Entrada:	CC 5 V/1 A
Salida:	5 V/1 A
Capacidad:	2200 mAh
Eficiencia energética:	70 %
Tiempo de carga:	4-5 horas aproximadamente
Ciclo de vida:	500 veces

- Cuando conecte el cargador de batería al dispositivo, utilice los cables y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. El uso de cables o conectores procedentes de un fabricante no autorizado puede provocar daños físicos graves o incluso mortales, así como daños materiales en el producto o dispositivo e incluso su pérdida.
- Si el producto no empieza a cargarse cuando se conecta al dispositivo, intente desconectar todos los cables e inténtelo de nuevo.
- La batería podría explotar si se expone al fuego.

- Utilice el producto únicamente en un lugar seco.
- Riesgo de descarga eléctrica - No abrir.
- La batería NO debe exponerse al agua.
- Las baterías gastadas deben retirarse de inmediato del equipo y desecharse únicamente en lugares autorizados.
- Retire la fuente de alimentación tras completar la carga.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto sin supervisar mientras esté en funcionamiento.
- El tiempo de carga variará según el dispositivo.

IT

Istruzioni:

1. Ricarica di dispositivi elettronici:

Per il collegamento utilizzare il cavo originale fornito coi prodotti. Il power bank ricarica automaticamente i dispositivi elettronici quando sono collegati tra loro. (Accertarsi che il power bank sia carico per garantire le migliori prestazioni.) Scollegare il cavo di ricarica dopo che il prodotto è completamente carico.

Attenzione: La potenza di uscita del power bank è 5V / 1A, si prega di verificare le specifiche di input del prodotto prima di utilizzarlo con il power bank.

2. Carica del power bank:

Collegare il power bank con una porta USB DC. Collegare il cavo micro USB al power bank per la ricarica. La spia rossa lampeggerà durante la ricarica. Le luci restano accese quando il power bank è completamente carico.

Specifiche

Input:	DC5V/1A
Output:	5V/1A
Capacità:	2200mAh
Efficienza di potenza:	70%
Tempo di carica:	4-5 ore circa
Ciclo di vita:	500 volte

- Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare cavi / connettori forniti dal produttore autorizzato. L'uso di cavi o connettori di produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o mortali e perdite di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo.
- Se il prodotto non si carica quando si collega al dispositivo, scollegare tutti i cavi e riprovare.
- La batteria può esplodere se gettata nel fuoco.
- Utilizzare in luogo asciutto
- Rischio di scosse elettriche - Non aprire
- La batteria NON deve essere esposta all'acqua
- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchiatura e smaltite appropriatamente
- Rimuovere la fonte di alimentazione una volta caricata completamente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare lasciare il prodotto incustodito durante l'uso
- Il tempo di ricarica varia in base al dispositivo

NL

Instructies:

1. Opladen van elektronische digitale apparatuur:

Gebruik de originele kabel van uw elektronische digitale producten voor aansluiting. De powerbank laadt automatisch uw elektronische digitale producten op zodra ze met elkaar zijn verbonden. (Zorg ervoor dat de powerbank is opgeladen voor de beste prestaties.) Koppel de oplaadkabel los nadat het digitale product volledig is opgeladen.

Let op: Het uitgangsvermogen van de powerbank is 5V / 1A.

Controleer de invoerspecificatie van uw product voordat u oplaadt met de powerbank.

2. Opladen powerbank:

Verbind de powerbank met een DC USB-poort. Sluit de micro-USB-kabel aan op de powerbank om op te laden. Het rode indicatielampje knippert tijdens het opladen. De indicatielampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

Specificaties:

Input:	DC5V / 1A
Output:	5V / 1A
Capaciteit:	2200mAh
Energie efficiëntie:	70%
Oplaaadtijd:	4-5 uur ongeveer
Levensduur:	500 keer

- Gebruik voor het aansluiten van de powerbank op het apparaat kabels / connectoren die door de geautoriseerde maker zijn geleverd. Het gebruik van kabels of connectoren van onbevoegde fabrikanten kan ernstig of dodelijk letsel en verlies van eigendommen en schade aan het product en het apparaat veroorzaken.
- Als het product niet begint op te laden wanneer de verbinding maakt met het apparaat, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer het opnieuw.
- Batterij kan exploderen als deze in een vuur wordt weggegooid.
- Alleen in een droge omgeving gebruiken
- Schokgevaar - Niet openen
- Een batterij mag NIET worden blootgesteld aan water
- Lege batterijen moeten onmiddellijk uit de apparatuur worden verwijderd en op een daarvoor ingericht inzamelpunt ingeleverd worden
- Verwijder de stroombron zodra deze volledig is opgeladen
- Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik het product niet zonder toezicht wanneer het in gebruik is
- De oplaadtijd varieert per apparaat

PL**Instrukcje:****1. Ładowanie elektronicznych urządzeń cyfrowych:**

Do połączenia użyj oryginalnego kabla elektronicznych produktów cyfrowych. Power bank automatycznie ładuje elektroniczne produkty cyfrowe po ich połączeniu. (Upewnij się, że bank energii jest naładowany w celu uzyskania najlepszej wydajności.) Odłącz kabel ładujący po pełnym naładowaniu produktu cyfrowego.

Uwaga: Moc wyjściowa power banku wynosi 5 V / 1 A. Przed ładowaniem sprawdź specyfikację wejściową produktu.

2. Bank mocy ładowania:

Podłącz power bank do portu DC DC. Podłącz kabel micro USB do power banku w celu naładowania. Czerwona kontrolka będzie migać podczas ładowania. Kontrolki świecą się na stałe, gdy power bank jest w pełni naładowany.

Dane techniczne:

Wejście:	DC5V / 1A
Wyjście:	5 V / 1 A.
Pojemność:	2200 mAh
Efektywność energetyczna:	70%
Czas ładowania:	około 4-5 godzin
Cykl życia:	500 razy

- Podczas podłączania power bank do urządzenia należy używać kabli / złączy dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Użycie kabli lub złączy nieautoryzowanego producenta może spowodować ciężkie lub śmiertelne obrażenia i straty majątkowe oraz uszkodzenie produktu i urządzenia.
- Jeśli produkt nie rozpocznie ładowania po podłączeniu do urządzenia, spróbuj odłączyć wszystkie kable i spróbuj ponownie.
- Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie wyrzucona do ognia.
- Używa tylko suchej lokalizacji
- Zagrożenie porażeniem - nie otwierać
- Bateria NIE powinna być wystawiona na działanie wody
- Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć ze sprzętu i zutylizować wyłącznie poprzez zatwierdzone punkty.
- Proszę usunąć źródło zasilania po pełnym naładowaniu
- Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania
- Czas ładowania różni się w zależności od urządzenia