

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9651 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO9651

EN

1. Slide up the cover, and then press the button switch. Please slide down the cover after using.
2. The LED indicator light will flash when the battery is low. Use the USB cable to charge the battery. Connect the USB cable to the computer. or any USB port having DC 5V±0.5V.0.3-1A. It charges fully in 1-2 hours, the light turns blue while it is charging and shuts off once the battery has been fully charged.
3. Do not charge for more than 5 hours. After battery is fully charged, please disconnect from the charger.
4. When battery is low, recharge the battery immediately in order to prolong its lifetime.
5. The igniting spark will auto stop after 10 seconds per igniting. Restart the switch, the igniting spark will be re-ignited.
6. Do not use the USB igniter while recharging.
7. Do not expose to sun or to temperature over 120 Fahrenheit.
8. Do not leave the fully charged battery connected to a power source.
9. Battery 1*built-in lithium: 220mAh, 3.7V; Rechargeable battery charge time approx. 1-2 hours.

DE

1. Schieben Sie die Abdeckung nach oben und drücken Sie dann den Knopf. Bitte schieben Sie die Abdeckung nach Gebrauch nach unten.
2. Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Leistung des Akkus nachlässt. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Akku aufzuladen. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer oder einen beliebigen USB-Anschluss mit DC 5V±0.5V.0.3-1A an. Die Ladezeit beträgt 1-2 Stunden, die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs blau und schaltet sich nach dem vollständigen Aufladen des Akkus aus.
3. Laden Sie nicht länger als 5 Stunden auf. Nachdem der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie bitte die Verbindung zum Ladegerät.

4. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie den Akku sofort auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
5. Der Lichtbogen stoppt automatisch nach 10 Sekunden pro Zündung. Bedienen Sie den Schalter erneut, der Lichtbogen wird wieder entzündet.
6. Verwenden Sie den USB-Zünder nicht während des Ladevorgangs.
7. Nicht der Sonne oder Temperaturen über 120 Fahrenheit aussetzen.
8. Lassen Sie den vollständig geladenen Akku nicht an eine Stromquelle angeschlossen.
9. Akku 1*eingebautes Lithium: 220mAh, 3,7V; Akkuladezeit ca. 1-2 Stunden.

FR

1. Faire glisser le capot de protection vers le haut pour accéder au bouton d'allumage. Refermer le capot après utilisation.
2. Le voyant LED clignote lorsque la batterie est faible. Utilisez le câble USB pour recharger la batterie. Connectez le câble USB à un ordinateur ou à tout port USB DC (courant continu) 5V $\pm$ 0.5V.0.3-1A. L'allumeur USB se charge complètement en 1 à 2 heures, le voyant devient bleu pendant le chargement et s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
3. Ne pas charger la batterie plus de 5 heures. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur.
4. Lorsque la batterie est faible, rechargez-la au plus vite pour prolonger sa durée de vie.
5. L'étincelle d'allumage s'arrête automatiquement après 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le commutateur pour rallumer l'étincelle.
6. Ne pas utiliser l'allumeur USB pendant la charge.
7. Ne pas exposer directement au soleil ou à une température supérieure à 48°C.
8. Ne pas laisser la batterie complètement chargée connectée à une source d'alimentation.
9. Batterie lithium intégrée rechargeable : 220 mAh, 3,7 V; Temps de charge environ 1-2 heures.

ES

1. Deslice la tapa hacia arriba y luego pulse el botón de encendido. Deslice la tapa hacia abajo después de utilizarlo.
2. El indicador luminoso LED parpadeará cuando la batería se esté agotando. Utilice el cable USB para cargar la batería. Conecte el cable USB al ordenador o a cualquier puerto USB con DC 5 V $\pm$ 0,5 V, 0,3-1 A. Se carga totalmente en 1 o 2 horas. La luz es azul mientras se está cargando y se apaga cuando la batería se ha cargado por completo.
3. No lo cargue durante más de 5 horas. Cuando la batería esté completamente cargada, desconéctelo del cargador.
4. Cuando la batería esté baja, recárguela de inmediato para prolongar su vida útil.
5. La chispa de encendido se detendrá automáticamente transcurridos 10 segundos tras el encendido. Al volver a pulsar el botón, la chispa se encenderá de nuevo.
6. No utilice el encendedor USB mientras se esté cargando.
7. No lo exponga al sol ni a temperaturas superiores a 120° Fahrenheit.
8. No deje la batería completamente cargada conectada a una fuente de alimentación.
9. 1 batería de litio integrada: 220 mAh, 3,7 V; Tiempo de carga de la batería recargable de entre 1 y 2 horas aproximadamente.

IT

1. Far scorrere verso l'alto il coperchio, quindi premere l'interruttore a pulsante. Si prega di far scorrere verso il basso il coperchio dopo l'uso.
2. La spia LED lampeggia quando la batteria è scarica. Utilizzare il cavo USB per caricare la batteria. Collegare il cavo USB al computer o a qualsiasi porta USB con DC 5V $\pm$ 0.5V, 0.3-1A. Si carica completamente in 1-2 ore, la luce diventa blu mentre è in carica e si spegne una volta che la batteria è stata completamente caricata.
3. Non caricare per più di 5 ore. Quando la batteria è completamente carica, scollegarla dal caricabatterie.

4. Quando la batteria è scarica, ricaricare immediatamente la batteria per prolungarne la durata.
5. La luce di accensione smette di lampeggiare automaticamente dopo 10 secondi dall'accensione. Riavviare l'interruttore, la luce di accensione sarà riaccesa.
6. Non utilizzare l'accensione USB durante la ricarica.
7. Non esporre al sole o a temperatura superiore a 120 gradi Fahrenheit.
8. Non lasciare la batteria collegata a una fonte di alimentazione se già completamente carica.
9. Batteria 1 litio integrato: 220 mAh, 3,7 V; Tempo di ricarica della batteria ricaricabile ca. 1-2 ore.

NL

1. Schuif het klepje open en druk op de knop. Na gebruik het klepje naar beneden schuiven.
2. Het LED-indicatielampje knippert wanneer de batterij bijna leeg is. Gebruik de USB-kabel om de batterij op te laden. Sluit de USB-kabel aan op de computer. of een USB-poort met DC 5V $\pm$ 0.5V.0.3-1A. Het wordt volledig opgeladen binnen 1-2 uur, het lampje wordt blauw tijdens het opladen en wordt uitgeschakeld zodra de batterij volledig is opgeladen.
3. Laad niet meer dan 5 uur op. Ontkoppel de lader nadat de batterij volledig is opgeladen.
4. Laad de batterij onmiddellijk op als de batterij bijna leeg is om de levensduur te verlengen.
5. De ontstekingsvonk stopt automatisch na 10 seconden per ontsteking. Start de schakelaar opnieuw, de ontstekende vonk wordt opnieuw aangestoken.
6. Gebruik de USB-ontsteker niet tijdens het opladen.
7. Stel niet bloot aan zon of een temperatuur boven 120 Fahrenheit.
8. Laat de volledig opgeladen batterij niet achter op een voedingsbron.
9. Batterij 1 * ingebouwd lithium: 220mAh, 3.7V; Oplaadtijd van oplaadbare batterij ca. 1-2 uur.

PL

1. Przesuń w górę pokrywę, a następnie naciśnij przycisk. Zsuń pokrywę po użyciu.
2. Kontrolka LED będzie migać, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski. Użyj kabla USB, aby naładować baterię. Podłącz kabel USB do komputera lub dowolnego portu USB o napięciu $5V \pm 0,5V$, 0,3-1A. Ładuje się całkowicie w ciągu 1-2 godzin, światło zmienia kolor na niebieski podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu akumulatora.
3. Nie ładuj przez ponad 5 godzin. Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłącz go od ładowarki.
4. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, należy natychmiast naładować baterię, aby przedłużyć jej żywotność.
5. Iskra zapłonowa zostanie automatycznie zatrzymana po 10 sekundach od zapłonu. Ponownie uruchom przełącznik, iskra zapłonowa zostanie ponownie zapalona.
6. Nie używaj zapalnika USB podczas ładowania.
7. Nie wystawiaj na słońce ani na temperaturę przekraczającą 120 Fahrenheita.
8. Nie pozostawiaj w pełni naładowanej baterii podłączonej do źródła zasilania.
9. 1 wbudowana bateria: 220mAh, 3.7V; Czas ładowania akumulatora ok. 1-2 godziny.